TUMSAT-OACIS Repository - Tokyo

University of Marine Science and Technology

(東京海洋大学)

磁気センサを用いた電子コンパスに関する研究

メタデータ	言語: jpn
	出版者:
	公開日: 2015-05-19
	キーワード (Ja):
	キーワード (En):
	作成者: 宮本, 佳則
	メールアドレス:
	所属:
URL	https://oacis.repo.nii.ac.jp/records/1049

磁気センサを用いた電子コンパスに関する研究

平成3年度(1991)

東京水産大学大学院 水産学研究科 海洋生産学専攻 宮本 佳則 題名『磁気センサを用いた電子コンパスに関する研究』

英文名『A Study on an Electronic Compass Using a Magnetic Sensor』

目次

要旨

			頁
第1	章	¥者 ≝	
	1.	1 研究の背景	1
	1.	2 自差および傾船差の概説	2
	1.	3 在来型の磁気コンパスの問題点	3
		1. 3. 1 自差修正および傾船差修正の問題点	3
		1.3.2 高緯度での問題点	4
	1.	4 電子コンパスの現状	4
	1.	5 本論文の目的	5
第2	章	ポアッソン係数による自差および傾船差の理論	
	2.	1 概要	6
	2.	2 船内磁界とボアッソン係数	6
	2.	3 ボアッソン係数と自差係数	9
	2.	4 ポアッソン係数と傾船差係数	9
	2.	5 磁気緯度の変化が与える影響	12
第3	章	ボアッソン方程式を用いた自差補正	
	3.	1 概要	13
	3.	2 測定される船内磁界	1 3
	3.	3 ボアッソン係数の計算方法	1 5
	3.	4 ボアッソン補正による船首磁気方位の計算	17

第4章 ボアッソン係数を用いたシミュレーション 4.1 地磁気が変化しない場合の船内磁界 19 4.1.1 目的と方法 19 20 4.1.2 永久磁気成分の影響 4.1.3 誘導磁気成分の影響 23 4.1.4 永久磁気成分と誘導磁気成分の組合による影響 23 4.2 地磁気が変化した場合 3 1 4.3 ボアッソン補正と自差補正の比較 34 第5章 電子コンバスの機器構成 37 5.1 電子コンパスの構成概要 5.2 3軸磁気センサ 37 37 5. 2. 1 磁気センサ 5.2.2 駆動および増幅回路 39 5.3 2軸傾斜計 44 5.3.1 傾斜センサ 44 5.3.2 駆動および増幅回路 44 5. 4 電子コンパスのシステム 44 第6章 実験の結果と考察 49 6.1 既知磁気によるポアッソン係数の確認 53 6.2 実船実験 6. 2. 1 実験に用いた電子コンパスシステム 53 6.2.2 *ホ*°アッソン係数の測定結果 53 6.2.3 磁気緯度の変化に対する補正 56 56 6.2.4 傾船差補正 60 6.3 考察 第7章 結論

65

謝辞	6 8
引用文献	6 9
付録 プログラム	7 0

『磁気センサを用いた電子コンパスに関する研究』

宮本 佳則

要旨

在来型のコンパスは磁石の指北力によって船首方位を得ている.本研究では, 超小型磁気センサによって船内の3軸磁界を測定し船首方位を得る方式の電子コ ンパスを試作し,その指北の理論,自差の除去などについて究明した.

船体に固定した3軸磁界センサは、地磁気と船体磁気の合成された船内磁界を 測定する。それらの関係は、ボアッソンの船内磁界方程式によって与えられる。 自差の原因である船体磁気は、その方程式の各パラメータ、つまり、誘導磁気成 分の係数と永久磁気成分の大きさで表現される。あらかじめこれらのパラメータ を求めておけば、船内磁界の測定値から正しい船首方位を計算することができる。

電子コンパスを試作するにあたって,まずシミュレーションを行った.つまり, 地磁気と船体磁気を変えて,ボアッソンの方程式で船内磁界を発生させた.そし て,その船内磁界が測定できたとして,方程式の各パラメータを求める方法につ いて検討した.その結果,船を1旋回させるだけで,各パラメータが求められる ことが確認できた.さらに,ボアッソンの方程式にこれらのパラメータを代入し, 船内磁界から地磁気を求め,その水平成分から船首方位が計算できることが確認 できた.その際,船が動揺したり,移動して磁気緯度が変わって地磁気の垂直成 分が変化しても,正しく船首方位が求められる.

試作した電子コンパスの磁気センサには,温度係数が優れ,低磁界での感度が 高い磁気抵抗素子を用いた.磁気センサは,船首尾船方向,左右舷方向および船 底方向の船体3軸の船内磁界を測定する.しかし,船首方位は,水平面内で定義 されるので,この場合,船体の傾斜を常に測定する必要がある.傾斜計にも,磁 気抵抗素子を用いた.この傾斜計は,極めて小型で,磁石を細い金属柱で支持し て短周期の振子構造になっていて,早い応答性と±30°の範囲で十分な精度を有 している.

この電子コンパスを実船に装備して、北緯 8度から40度の航海において、実用 試験を行った.まず、動揺が大きい状態で船を旋回し、ボアッソンの方程式の各 パラメータを測定した.その値を用いて電子コンパスによる船首方位を得て航海 中連続記録した.そしてジャイロコンパスの値と比較したが、ほとんど差のない 結果が得られた.ときおり在来型の磁気コンパスの指示値とも比較したが、動揺 がひどいとき、磁気緯度が大きく変化した場合には、電子コンパスではそれらの 影響はほとんど除去されていたが、在来型では大きな誤差が生じていた.

在来型の磁気コンパスでは磁石を用い,その指北力に頼っているので,地磁気 水平成分が弱い高緯度地域では指示が安定しない.また,磁石をジンバルで水平 に保つ必要があるので大型化する.さらに,地磁気の水平成分だけを利用してい るので,その鉛直成分によって生じる誤差を十分修正しきれない.この電子コン パスは,磁石やジンバルのような機械的要素を有していないので,地磁気の水平 成分が弱い高緯度でも安定した指示が得られ,かつ,地磁気の鉛直成分の変化に も対応でき,在来型磁気コンパスの問題点を解決している.

船など種々の移動体の高性能の方位センサが要求されている.それは,超小型 で,方位の電気出力を有し,高精度な電子コンパスでなければならない.今後, 新型のジャイロコンパスが開発される可能性もあるが,地球の自転を利用してい る限り,電源投入後から直ちに北を指すことは困難であろう.そのため,地磁気 を利用したコンパスは今後とも多用されよう.

この電子コンパスは,船舶のみならず,水中探査のビークルや海洋観測機器, さらにはバイオテレメトリーにおける魚などの移動方向の観測への応用が考えら れる. 第1章 緒論

1.1 研究の背景

小型船舶や水中探査のビークル, さらには陸上の車両などの進行方向を瞬時に, かつ電子的に提供する小型で高性能なコンパスが望まれている. これは, 航法計 器および漁業などの計測器の電子化が近年急速に進み, それにともないハイブリ ット化や機器相互のデジタル信号による情報交換, 情報の集中表示化が進んでい る結果である.

また,船舶などでは繰船の自動化が望まれており,ジャイロコンパスと磁気コ ンパスを使用したオートパイロットがあるが,いずれも完全なものではない.

ジャイロコンパスは精度はよいが,起動させてから使用できるまでの時間が数 時間かかり,出港が短時間で行われる小型船舶などには不向きである.現在の機 械式ジャイロコンパスではこの欠点を解決することは困難である.

従来から用いられている磁気コンパスは電源の必要性が無く手軽に使用できる が、方位を指示させるには磁石を水平に保たなければならないため、液中に浮か したりジンバルを取り付ける必要があり、小型化には限界がある.また、極地域 などの高緯度では地磁気の水平成分が小さくなるので、指北力が弱まり、指示が 安定しない.さらに、指示方位を電気的に出力させるためには特別な装置⁽¹⁾ が 必要である.

最近,磁気コンパスの特徴を活かした電子コンパスが注目され,製品化されて いるが,小型の2軸磁気センサを磁気コンパスと同じようにジンバルに取り付け 水平に保ち,地磁気の水平成分を測定し,その出力から方位を求めているものが 主である.

しかし、磁気コンパスも既製の電子コンパスも、地磁気の水平成分だけを利用 しているため、自差の修正は平面的に行っている.したがって、船体の傾斜によ って生じる傾船差の修正は困難であり、船舶などが移動して磁気緯度が変化した 場合に地磁気の鉛直成分が変わることによる自差の変化への対応は困難である.

そこで、1回の測定で、自差だけでなく傾船差も同時に修正でき、磁気緯度の

変化にも対応する電子コンパスの開発が望まれている. この電子コンパスを可能 にするのは,既存の構造ではなく,新たなものが必要である.過去において,船 体磁界を磁気センサで測定し,全く可動部の無い静止型の電子コンパスの可能性 を示唆した研究が見られる.⁽²⁾⁽³⁾また,この静止型電子コンパスは開発されて はいるが,自差等の修正方法は在来の方法を用いている.

1. 2 自差および傾船差の概説

磁気コンパスを船舶などに装備すると、自差および傾船差を生じる.これは、 次のような原因による.

船には鉄類として,船体,航法計器などの磁性体がある.このなかには鋼のように永久磁気を帯びるものと,地球磁界を受けて一時的に磁気を帯びるもの,ま たその中間的な性質で一定時間だけ暫時磁気を帯びるものがある.これらを船体 の永久磁気,船体の暫時磁気および船体の誘導磁気と呼ぶ.

磁気コンパスの位置における磁界を考えると,船体磁界すなわち船体永久磁気 による永久磁界と船体誘導磁気による誘導磁界と地球磁気との合成と見ることが できる.磁気コンパスは,それ自体誤差のないものであって,船の上では船体の 磁界,つまり永久磁界と誘導磁界によって,磁気コンパスの磁針がその地球磁界 とは違った方向を向く.これが自差である.

傾船差とは、ある船首方位において、船が傾斜したときの自差と水平のときの 自差との差をいう.

傾船差は船が右舷に傾く場合に偏東自差であったとすれば,左舷に傾くと偏西 自差となり,船の動揺に伴ってコンパスカードが左右に振揺をくりかえす性質の ものである⁽⁴⁾.また,船が傾いたまま一旋回すれば,傾船差の値は船首方位の変 化に応じて変化する.さらに,傾船差の大きさは船の傾斜角に比例するので船が 大きく動揺するときには傾船差も大きくなる.傾船差は船の縦揺れによっても生 ずるが,一般には縦揺れ角度は小さいからその量も少ない⁽⁵⁾. 1.3 在来型の磁気コンパスの問題点

1.3.1 自差および傾船差修正の問題点

在来型の磁気コンパスの自差修正は,船体が水平な状態で船を旋回させ遠方 物標などをもちいて,自差を測定する.そして,測定した自差を磁気方位に対す る誤差曲線(自差曲線)とし,この自差曲線をフーリエ解析し,その係数を修正 量として自差修正を行う.

傾船差修正は,

1) 船体を傾斜させる方法

2) 傾針儀を使用する方法

3)伏角計を使用する方法

があるが、実際には1)の方法は実際上非常に困難であるため、2)と3)が用いられる.しかし、一般に傾船差修正まで行うには、専門的な知識が必要であり、 多くの場合"コンパスアジャスター"と呼ばれる専門家を必要とするので、傾船 差修正は行われないことが多い.

磁気コンパスは,自差と傾船差の修正は修正を行った地点でしか正しい磁気方 位を指示することができない.これは,船が移動して磁気緯度が変わる,つまり 伏角が変化することにより地磁気の水平成分と鉛直成分の大きさが変化し,それ によって誘導磁界が影響され自差が変化するためである.特に傾船差は,船内磁 界の鉛直成分に大きく影響されるので,磁気緯度の変化により大きく変わる.

磁気コンパスでは、磁気緯度の変化による自差および傾船差の修正を、磁気緯 度が変わるごとに行うか、2地点の自差の変化量から他の地点の自差を推定して 再修正をわなければならない.

以上のように,在来型の磁気コンパスの自差および傾船差修正は,自差,傾船 差を測定し修正した地点だけ有効であり,また,その測定に多くの時間と経験を 必要とし,容易ではない. 1.3.2 高緯度での問題点

船が変針や旋回を行うと磁気コンパスはその方向に旋回誤差を生じる.これが 随伴角と呼ばれ,地球磁界の水平磁場の小さい高緯度では大きな値となる.した がって,一般の液体式の磁気コンパスでは高緯度で使用できなくなる事がしばし ばある.また,磁気コンパスのコンパスカードは,それ自体に固有周期を有する ので,船の動揺によりコンパス外部からの振動に同調して振れ回ることがある. いったんこの状態になった場合,地球磁界の水平成分の小さい高緯度において, この振れが容易におさまらないという問題が生ずる.

この問題にたいして、構造などの改良を行い高緯度用磁気コンパスが開発され ているが⁽⁶⁾,現在の液体とコンパスカードを組み合わせ、地磁気の指北力を利用 している磁気コンパスでは完全に高緯度に対応することは困難である.

1. 4 電子コンパスの現状

先に述べたように、電子コンパスは最近陸上車両を中心として、多くのメー カーが開発し、製品化を行っている、製品化された電子コンパスはおおむね次の ような構成となっている.

a)地球磁界を測定する磁気センサには、リングコアにコイルを巻いて磁界を 検出する2軸のフラックスゲート型が用いられている。そして、このセンサをジ ンバルに保持させ、水平を保ち、地球磁界の水平成分を測定させる。センサから の出力信号は、マイクロプロセッサなどにより信号処理され、磁気方位を表示さ せるようにしている。

b) 自差修正は、一部自動化をうたっているものもあるが、多くは在来型の磁 気コンパスと同様に自差測定を行い、その自差曲線をフーリエ解析し、その係数 で自差を修正するようにしている。この修正は、在来型の磁気コンパスと同じパ ーマロイや磁石で行うものと、コイルに電流を流して電磁気的に修正を行うもの がほとんどである。

c) 自差修正機能を持たないものは、ほかのセンサ(振動ジャイロやGPS)

と組み合わせて自差の影響を受けないようにしている.

以上のように、既成の電子コンパスは磁気センサを用いて在来型の磁気コンパスの構造を継承している.また、自差修正は在来型の磁気コンパスと同じ方法であるため、先に述べた磁気コンパスと同様に、磁気緯度の変化による自差と傾船 差への影響の問題点を解決できない.

1.5 本研究の目的

これまで述べてきたように、在来型の磁気コンパスは様々な問題点がある.また、既製の電子コンパスも在来型の磁気コンパスのコンパスカードを磁気センサ に置き換えただけのものであり、磁気コンパスの問題点をそのまま継承している.

そこで、この研究では全く新しい形の電子コンパスを考案した。この電子コン パスは船体に固定した3軸磁界センサで船内磁界を、2軸傾斜計で船体の動揺角 を測定する。各々のセンサからの出力をワンチップマイコンで処理し、船首磁気 方位を計算して求めるものである

この電子コンパスでは, 在来型磁気コンパスの自差を平面的に捉えた修正では なく, 自差の原因となるボアッソン方程式の永久磁気成分の大きさと誘導磁気成 分の係数を求め, 自差だけでなく傾船差も補正し, 磁気緯度の変化や, 高緯度で 地磁気の水平成分が小さい地域でも旋回誤差を生じないボアッソン方程式を用い た補正を確立した.

また,いままで理論的にしか述べられていない,永久磁気成分の大きさと誘導 磁気成分の係数が自差に与える影響を,船体に固定した3軸磁界センサで測定さ れる磁界としてグラフで示し,係数等の計算方法を述べる.

さらに、ボアッソン方程式を用いた補正の有効性をパーソナルコンピュータを 用いたシミュレーションで確認すると共に、電子コンパスを試作し、実船に装備 し、その実用性を検証した.

-5-

第2章 ポアッソン係数による自差および傾船差の理論

2.1 概説

本研究の電子コンパスでは船体に磁気センサを固定するので,在来型の磁気コ ンパスの自差測定では不可能だった自差および傾船差の原因であるボアッソン方 程式の永久磁気成分の大きさと誘導磁気成分の係数が求められる.本研究では, このボアッソン方程式の誘導磁界成分の係数に永久磁気成分も含めてボアッソン 係数として取り扱う.また,ボアッソン係数を用いて自差と傾船差を補正する方 法をボアッソン補正とする.

ここでは、磁気コンパスの自差および傾船差とボアッソン係数との関係を述べ、 在来型の磁気コンパスの自差と傾船差修正が磁気緯度の変化に対応できないこと を理論的に説明する.

2.2 船内磁界とポアッソン係数

船体の永久磁気によって磁気コンパスの位置に生じる船体磁界の強さを3つの 成分に分けて

船首尾線方向の成分P左右舷方向の成分Q甲板面に垂直な方向の成分R

とする.

船体の誘導磁気は船体が地磁気内にあるために磁化されて磁気コンパスの位置 に磁界を生じる.地磁気Fの水平成分の大きさをHとし,鉛直成分をVとし,船首 方向をX軸,右舷方向をy軸そして甲板面に垂直な下方を2軸とする.そして,x,y, 2軸方向の地磁気の成分をx,y,2とすると

$x = H \cdot \cos \theta m$	(2.1)
$y = -H \cdot \sin \theta m$	(2.2)
z = V	(2.3)

ここでθmは船首磁気方位である.

船体の誘導磁気を生ずる軟鉄が+x方向,+y方向,+2方向の地磁気成分X,Y,V に 誘導され,それらに比例した大きさでそれぞれの方向に磁界を作る.この場合の 比例係数と軟鉄の配置の関係を図2.1に示す.

そして,先の永久磁気成分P,Q,Rと誘導磁気成分の係数a~k をボアッソン係数 と呼ぶ.

磁気コンパスの位置における船体の磁気成分Xa,Ya,Zaは船体の誘導磁気と永久 磁気の成分を加えたもので,

Xø	=	a•x	+	b•y	+	c•z	+	Р	(2.4)
Yø	Ξ	d•x	+	e•y	+	f•z	+	Q	(2.5)
Zø	=	g•x	+	h•y	+	k•z	+	R	(2.6)

と表すことがでる.これに地磁気の成分x,y,z を加えた船内磁界の成分X',Y',Z'は,

Χ'	=	x	+	a•x	+	b•y	+	c•z	+	Р	(2.7)
γ'	п	У	+	d•x	+	e•y	+	f•z	+	Q	(2.8)
Z'	н	Z	+	g•x	+	h•y	+	k•z	+	R	(2.9)

となる.

18	材の配置	軟鉄材の配置											
磁界のフ	5 19	船首尾線力	方向(×軸)	左右舷方	上下方向(2軸)								
コン	(×軸) 船首尾線	+ a	- a	+ b	- ь	+ c	- c						
レバスの位	方向			$\left(\bigcirc \right)$									
置 に 作	左	+ d	- d	+ e	– e	+ f	- f						
作る誘導磁界の方向	(ゞ軸)												
	(2軸) (2軸)	+ g	- g	+ h	- h	l+ k i	- k						

○ 磁気コンパスの位置

+ (-)は軟鉄の配置にじたがって正方向(船首、右舷、 下方)の地球磁界が加えられた時に生ずる軟鉄による誘導 磁界の向きが正(負)方向であることをしめす.

図2.1 軟鉄の位置と誘導磁界係数との関係

2.3 ボアッソン係数と自差係数

ボアッソン係数から在来型の磁気コンパスで用いる自差係数を求めるには、自 差δとし、地磁気の伏角をβ、自差係数を不易差A。、半円差B。、C。、四分円差D。、 E。とすれば、

 $\tan \delta = (A_{\circ} + B_{\circ} \sin \theta m + C_{\circ} \cos \theta m + D_{\circ} \sin 2\theta m + E_{\circ} \cos 2\theta m)$

 $/(1 + B_{\circ} \sin \theta m - C_{\circ} \cos \theta m + D_{\circ} \sin 2\theta m - E_{\circ} \cos 2\theta m)$ (2.10)

で求まる.ここで,

λ	н	1 + (a + e) / 2	(2.11)
Α.	=	(d - b) / 2 / λ	(2.12)
B。	=	$(c \cdot \tan \beta + P/H) / \lambda$	(2.13)
C.	=	$(f \cdot \tan \beta + Q/H) / \lambda$	(2.14)
D.	=	(a - e) / 2 / λ	(2.15)
E.	-	$(d + b) / 2 / \lambda$	(2.16)

である、λは平均指北力係数である、また自差δは、 δ = θm -θc (2.17) θ c= tan(X' / Y') (2.18)

(θc: 船首のコンパス方位; コンパス針路)

でも求めることができる.

2. 4 ボアッソン係数と傾船差係数

磁気コンパスは、コンパス自体をジンバルで保持して水平に保つようにしてい る. そのため、船体が傾斜したときの船内磁界は電子コンパスで測定する磁界と は異なったものとなる.

ここでは船体がローリングした場合について述べる. ローリング角 θ r したとき,地球座標,つまり磁気コンパスのコンパスカードにおける各軸の地磁気の大きさ (Xr,Yr,Zr)は,

Xr	н	H•cos(∂cr	+	δr)	(2.19)
Yr	н	-H•sin(θcr	+	δr) • cos θ r + V • sin θ r	(2.20)
Zr	н	H•sin(∂cr	+	δr) • sin θr + V • cos θr	(2.21)

ただし、θ cr は傾斜したときの船首コンパス方位、δ rは、傾斜したときの自差 と傾船差の和、Hは地磁気の水平分力、Vは地磁気の鉛直分力である.

このときの, ボアッソンの式は,

Xr'	=	a•Xr +	b∗¥r +	c•Zr +	+ P	(2.22)
Yr'	=	d∙Xr +	e•¥r +	f•Zr +	+ Q	(2.23)
Zr'	=	g•Xr +	h•Yr +	k•Zr +	+ R	(2.24)

である. コンパスカードは, ジンバルによって水平に支えられているから, Xr', Yr',Zr'の水平方向の成分だけが作用するので,

X' =	Xr'	(2.25)
Y' =	$Yr' \cdot \cos \theta r + Zr' \cdot \sin \theta r$	(2.26)
Z' =	$Yr' \cdot \sin\theta r + Zr' \cdot \cos\theta r$	(2.27)

となる.よってコンパスカードにおける船内磁界は,

Xc		Х	+	a'•X	+	b'•Y	+	c'•V	+	Р'	(:	2.28)
Yc	=	Y	+	d'•X	+	e'•Y	+	f'•V	+	Q'	(;	2.29)
Zc	R	۷	+	g'•X	+	h'•Y	+	k'•V	+	R'	C	2.30)

ただし,

a' = a b' = b $\cdot \cos \theta r - c \cdot \sin \theta r$ c' = b $\cdot \sin \theta r + c \cdot \cos \theta r$ d' = d $\cdot \cos \theta r - g \cdot \sin \theta r$ e' = e - (f + h) $\cdot \sin \theta r \cdot \cos \theta r - (e - k) \cdot \sin \theta r^2$ f' = f + (e - k) $\cdot \sin \theta r \cdot \cos \theta r - (f + h) \cdot \sin \theta r^2$ g' = d $\cdot \sin \theta r + g \cdot \cos \theta r$ h' = h + (e - k) $\cdot \sin \theta r \cdot \cos \theta r - (f + h) \cdot \sin \theta r^2$ k' = k + (f + h) $\cdot \sin \theta r \cdot \cos \theta r - (e - k) \cdot \sin \theta r^2$ P' = P Q' = Q $\cdot \cos \theta r - R \cdot \sin \theta r$

(2.31)

で示される. 船が傾斜したときの平均指北力係数λr や自差係数はこれから導か れる. 船体が傾斜したときの自差係数の変化はC。が顕著である. このときのC。を C。rとし, 一般にb,c,d,f,hは小さいので, θrが小さいときは,

 $\lambda r = \lambda - (f + h)/2 \cdot \sin\theta r \cdot \cos\theta r - (e - k)/2 \cdot \sin2\theta r = \lambda$ (2.32) $\xi \neq h dt,$

$$\lambda r \cdot C_{\circ} \Rightarrow \lambda \cdot C_{\circ} + (e - k - R/V) \cdot \theta r \cdot tan \beta$$
 (2.33)
(β: 地磁気の伏角)

となる. そして、 C。との差は,

 $R' = Q \cdot \sin \theta r + R \cdot \cos \theta r$

$$C_r - C_r = 1/\lambda \cdot (e - k - R/V) \cdot \theta r \cdot \tan \beta = J \cdot \theta r \qquad (2.34)$$

であり,

 $J = 1/\lambda \cdot (e - k - R/V) \cdot \tan \beta$

となり、この」がいわゆる傾船差係数である.

2.5 磁気緯度の変化が自差係数および傾船差係数に与える影響

磁気緯度は,船舶が移動し緯度が変化すると,地磁気の伏角βが変わることを 意味していて,その結果,地磁気の水平成分の大きさと鉛直成分の大きさの変化 することである.

自差係数B。, C。と, 傾船差係数Jの(3.13),(3.14),(3.35)式にtanβ=Z/Hを代入 すると,

R.	= ((c+7/H	+	P/H)	1	λ	(2.36)
Do	- 1	C L/ 11		1/11/	1	~	(2.00)

С.	=	(f•7/H	+	0/H)	1	λ	(2	2.	3	37
00		1 4/11		Q/ 11/		1	1-	0.0	100	

$$J = \frac{e \cdot Z}{\lambda \cdot H} - \frac{k \cdot Z + R}{\lambda \cdot H}$$
(2.38)

となり、B。, C。, Jは, 地磁気の水平成分と鉛直成分の大きさに影響される.

地磁気の水平成分と鉛直成分の大きさは磁気図から知ることはできる.しかし, ポアッソン係数を磁気コンパスの自差および傾船差測定から求めることはできない.

そのため自差係数は、磁気緯度が変われば新たに自差測定し、再度係数を求め る必要がある.磁気緯度の異なる2地点で自差測定して、B。、C。の磁気緯度に対 する変化量を求める方法はある.しかし傾船差は、ボアッソン係数のeとkの影響 のため、先の方法でも変化量を求めることはできず、必ず磁気緯度が変化するご とに測定し修正しなければならない.

(2.35)

(2.37)

第3章 ボアッソン方程式を用いた自差補正

3.1 概要

第2章で述べたように,在来型の磁気コンパスの自差測定では,自差および傾 船差の原因であるボアッソン方程式の永久磁気成分の大きさと誘導磁気成分の係 数を求めることは不可能であった.

しかし、この電子コンパスでは、自差の原因となるボアッソン係数を求めるこ とができ、この係数を用いた補正(ボアッソン補正)を行えば、磁気緯度による 自差の変化にも対応して、正しい船首磁気方位を指示させることができる.

ここでは、ボアッソン係数の計算方法, さらにボアッソン補正による船首磁気 方位の計算の理論を述べる.

3.2 測定される船内磁界

船首磁気方位θmのとき, 3軸各方向で測定される地磁気の大きさは,

x =	H * cos	sθ m	(3.1)
y =	= -H•sii	η θ m	(3.2)
z =	= V		(3.3)

次に, 船体がヒール角θr, トリム角θpした時, 船体座標で測定される各軸の地磁気の大きさ (X1,Y1,Z1)は,

Χ1	= $x \cdot \cos \theta p' - z \cdot \sin \theta p'$	(3.4)
Υ ₁	= $y \cdot \cos \theta r + (x \cdot \sin \theta p' + z \cdot \cos \theta p') \cdot \sin \theta r$	(3.5)
Z1	=-y $\sin \theta r + (x \cdot \sin \theta p' + z \cdot \cos \theta p') \cdot \cos \theta r$	(3.6)

ただし、 θp と θr は振子型傾斜計で測定された船内座標系(船体固定座標)で



図3.1 コース θ c, ビッチ θ p, ロール θ r の時の船体座標3軸の磁界

の値である.したがって、地球座標系での値θp'へは次式で変換できる.

```
\tan \theta p' = \tan \theta p \cdot \cos \theta r
```

(3.7)

船内磁界は、(3.4)、(3.5)、(3.6) 式に示す地磁気に加え、それらに比例する大きさで各軸方向に生じる誘導磁気成分と永久磁気成分からなる.よって、測定される船内磁界(船首方向:X,右舷方向:Y,船底方向:Z) は次のボアッソンの式で表すことができる.

Х	п	χ_1	+	$a \cdot X_1$	+	b•Y1	+	c•Zı	+	Р	(3.8)
Y	=	¥1	+	d•X1	+	e•Y1	+	f•Z1	+	Q	(3.9)
Z	=	Zı	+	g•X1	+	h•Y1	+	k•Z1	+	R	(3.1	0)

この式で、磁気緯度が変った場合、変化するのはX1,Y1,Z1である.よって、ボ アッソン係数を求めさえすれば、磁気緯度による自差の変化に影響されず、常に 正しい船首磁気方位を求めることができる.

3.3 ボアッソン係数の計算方法

ここでは、磁気4方位(N,E,S,W)の測定値だけから ボアッソン係数を求める 方法を示す.

自差を補正する地点における地磁気のHとV は既知として,まずX軸に関する各 係数を求める.いま,船体が水平(θp=0°,θr=0°) であると仮定すれば,測定 される船内磁界は,X軸に注目すれば,上述の式より,次のように表すことができ る.

 $\chi = ((1 + a) \cdot \cos \theta m - b \cdot \sin \theta m) \cdot H + c \cdot V + P$ (3.11)

この式でθm=0°, 90°, 180°, 270°のXの値を求めると,

$X_{B} = (1 + a) \cdot H + c \cdot V + P$	(3.12)
$\chi_{98} = -b \cdot H + c \cdot V + P$	(3.13)
$X_{188} = -(1 + a) \cdot H + c \cdot V + P$	(3.14)
$X_{278} = b \cdot H + c \cdot V + P$	(3.15)

であるから, 係数a, bは,

$$a = \frac{\chi_{\theta} - \chi_{1 \otimes \theta}}{2 \cdot H} - 1$$
 (3.16)

$$b = - \frac{\chi_{98} - \chi_{278}}{2 \cdot H}$$
(3.17)

で求まる.

次にと-ル θ r= θ r, トリム θ p=0°, θ m=0°のとき(3.11)式は,

$$\chi_{r} = H \cdot ((1 + a) - b \cdot V \cdot \sin \theta r + c \cdot V \cdot \cos \theta r + P$$
(3.18)

となる.したがって,(3.11)式から(3.18)式を引くと

$$\chi_{\Gamma} - \chi_{\theta} = b \cdot V \cdot \sin \theta r + c \cdot V \cdot (\cos \theta r - 1)$$
(3.19)

よって,

$$c = \frac{\chi_{a} - \chi_{r} - b \cdot V \cdot \sin \theta r}{V \cdot (\cos \theta r - 1)}$$
(3.20)

となり,係数cが求まる.最後に(3.11)式より,

 $P = \chi_0 - (1 + a) \cdot H - c \cdot V$ (3.21)

と永久磁気成分Pを求めることができる.

同様に, Y軸, Z軸についても求めることができるので, すべてのボアッソン係数 を求めることができる.

3.4 ボアッソン補正による船首磁気方位の計算

測定した船内磁界X, Y, Zから, ボアッソン補正し船首磁気方位θmを求めるに は, まず, 次の式から地磁気の船内成分の大きさX₁, Y₁, Z₁を求める.

つぎに、地球座標での大きさを求めると、

$y = Y_1 \cdot \cos \theta r - Z_1 \cdot \sin \theta r$	(3.23)
$z = Y_1 \cdot \sin\theta r + Z_1 \cdot \cos\theta r$	(3.24)
$x = z \cdot \cos \theta p' + X_1 \cdot \sin \theta p'$	(3.25)
ただし $\tan \theta p' = \tan \theta p \cdot \cos \theta$	s $ heta$ r

となる. このx,yからθmは,

 $\theta m = Tan^{-1}(-y/x)$ ($\theta m = \theta m + \pi, x<0$) (3.26)

となる.



 $Y_{1}=Y \cdot \cos \theta r - Z \cdot \sin \theta r$ $Z_{1}=Y \cdot \sin \theta r + Z \cdot \cos \theta r$ $X_{1}=X \cdot \cos \theta p' - Z_{1} \cdot \sin \theta p'$ $\tan \theta p' = \tan \theta p \cdot \cos \theta r$ $\tan \theta c = Y_{1}/X_{1}$

図3.2 船体座標3軸の磁界,ロールθr,ビッチθpの時のコースθc

第4章 ポアッソン係数を用いたシミュレーション

4.1 地磁気が変化しない場合の船内磁界

4.1.1 目的と方法

このシミュレーションでは、地磁気が一定条件のもとで、ボアッソン係数を変 化させることによって船内磁界にどのような影響を与え、磁気センサでどのよう に船内磁界が計測できるかを数値的にではなく具体的にグラフで示した.

ボアッソン係数と船内磁界との関係は、先に述べた理論で明かであるが、視覚 的に示された例が過去には無かった.これにより、より容易にポアッソン係数と 船内磁界の関係があきらかとなり、電子コンパスの磁気センサの各軸方向でどの ような磁界が測定されるかの推定を行うことができる.

ここでは、実際の船舶のボアッソン係数は複雑であり、個々の係数の影響があ まりはっきりしなので、3)に示すような組に分け、その組の中の係数は同じに した.また、符号も全て同じとしてシミュレーションを行った.各係数の設定値 を下記に示す.

1) 地磁気

水平成分 H = 30μ T 伏角 $\beta = 30^{\circ}$ N 鉛直成分 Z = H·tan β = 17.3μ T

2) 船体の永久磁気成分

船首尾線方向成分	Р	Ξ	1.5μT
左右舷方向成分	Q	п	1.5μ T
甲板面に直角な成分	R	=	1.5 µ T

3) 船体の誘導磁気成分の係数

軟鉄成分による誘導磁界成分の係数a,b,c,d,e,f,g,h,kを,船首尾船方向に軟鉄 が配置されていることにより生じる誘導磁界の係数(a,d,g),左右舷方向に軟鉄が 配置されていることにより生じる誘導磁界の係数(b,e,h),上下方向に軟鉄が配置 されていることにより生じる誘導磁界の係数(c,f,k)の組にわけた.

各組の数値は,

$$(a,d,g) = 0.100$$

 $(b,e,h) = 0.100$
 $(c,f,k) = 0.100$

とした.

このシミュレーションでは、上記に示す設定にしたため、平均指北力係数入は、 通常1.0以下であるが、後述するシミュレーションでは1.0以上となっている.

そして,シミュレーションを行うに当たって,最初にプログラムの確認のため, 全てのパラメータをゼロして行った.

図4.1 が、全パラメータがゼロのシミュレーション結果である。船首をマグネ ットノースから右回りに360度旋回したとき、船首尾線方向X軸で測定される磁界 がコサインカーブ(船首方向が正)、左右舷方向Y軸で測定される磁界がサイン カーブ(右舷方向が正)を描き、船内磁界水平成分H'に変化がない、つまり自差 8 がない状態である。また鉛直方向 Z軸の成分(下方が正)にも変化を見られな い. また、在来型の磁気コンパスの自差係数も全てゼロとなっている。これより、 プログラムが、正常に働いていることが確認できた。

4.1.2 永久磁気成分の影響

図4.2に永久磁気成分だけの場合の船内磁気とそのときの自差曲線を示す. X軸 とY軸, Z軸は永久磁気成分の影響で,成分の大きさだけズレを生じている. その ためH'は一定でなくなり,δが±4°程度現れている.



図4.1 全てのボアッソン係数の影響が無いときの船内磁界と自差曲線

-21-



図4.2 船内磁界に永久磁気成分の与える影響

-22-

4.1.3 誘導磁気成分の影響

誘導磁気成分の影響は、先に述べたように軟鉄が同方向に配置されている係数 を組にして、まとめた係数はすべて同じ値としてシミュレーションを行った.

はじめに,船首尾船方向に軟鉄が配置されていることにより生じる誘導磁界の 係数(a,d,g)による影響を図4.3に示す.理論どおりるには四分円差が現れている.

また、Z軸の成分が0°で最大値で180°で最小値になり、Z軸の誘導磁気係数8 の影響が現れていて、X軸は船首磁気方位θmに対しての位相のズレは現れないが、 振幅が大きくなり、Y軸には係数dの影響でズレが生じる.

次に,左右舷方向に軟鉄が配置されていることにより生じる誘導磁界の係数(b, e,h)の場合では、Z軸の成分が270°で最大値90°で最小値になり、Z軸の誘導磁 気係数hの影響が図4.4に示すようにの影響が現れる.先の図4.3とは逆に、X軸 が係数bの影響を受けて位相がズレ、Y軸は振幅が大きくなる.

図4.5 に示した,上下方向に軟鉄が配置されていることにより生じる誘導磁界の係数(c,f,k)では,永久磁気成分の影響と同じ影響を船内磁界に与えている.

4.1.4 永久磁気成分と誘導磁気成分の組合せによる影響

永久磁気成分と誘導磁気成分の組合せには、様々なパターンがある. それぞれ の組合せでボアッソン係数と自差係数との理論式に示された特徴が現れるが、こ こでは、一つの組の影響がない場合を図4.6、図4.7、図4.8、図4.9に示す.

図4.6と図4.7では、(P,Q,R)の影響がない場合と、(c,f,k)の影響がない場合で あるが、このシミュレーションように、地磁気が変化しない場合には、係数の大 きさによる違いはあるが、自差に与える影響は同じである.

図4.8は, (b,e,h)の影響がない場合, 図4.9は, (a,d,g)の影響がないときの結 果である. この二つの図を比較すると, 自差係数の絶対値は同じであるが, 係数 AとDの符号が入れ替わり, δの曲線は全く異なったカーブを描いていて, それぞ れの係数の影響が無い場合の船内磁界は大きく異なることが示されている.



図4.3 船首方向の軟鉄による誘導磁界の影響

-24-



図4.4 左右舷方向の軟鉄による誘導磁界の影響

-25-



H =30.0uT U =17.3uT β =30.0° a = 0.000 b = 0.000 c = 0.100 P = 0.0uT d = 0.000 e = 0.000 f = 0.100 Q = 0.0uT g = 0.000 h = 0.000 k = 0.100 R = 0.0uT λ = 1.00 A = 0.00° B = 3.31° C = 3.31° D = 0.00° E = 0.00°

図4.5 上下方向の軟鉄による誘導磁界の影響

-26-



H =30.0uT	Ų =17.3uT	$\beta = 30.0^{\circ}$		
a = 0.100	b = 0.100	c = 0.100	P = 0.0 uT	
d = 0.100	e = 0.100	f = 0.100	Q = 0.0 uT	
g = 0.100	h = 0.100	k = 0.100	R = 0.0 uT	$\lambda = 1.10$
A = 0.00°	B = 3.01°	$C = 3.01^{\circ}$	$D = 0.00^{\circ}$	$E = 5.21^{\circ}$

図4.6 永久磁気成分が無い場合の船内磁界

-27-



図4.7 上下方向の軟鉄による誘導磁界が無い場合の船内磁界

-28-



H =30.0uT U =17.3uT β =30.0° a = 0.100 b = 0.000 c = 0.100 P = 1.5uT d = 0.100 e = 0.000 f = 0.100 Q = 1.5uT g = 0.100 h = 0.000 k = 0.100 R = 1.5uT λ = 1.05 A = 2.73° B = 5.88° C = 5.88° D = 2.73° E = 2.73°

図4.8 左右舷方向の軟鉄による誘導磁界が無い場合の船内磁界

-29-


\$ =30.0° H =30.0uT U =17.3uT a = 0.000 b = 0.100 c = 0.100 $P = 1.5 \mu T$ f = 0.100d = 0.000 e = 0.100Q = 1.5 uTR = 1.5 uTk = 0.100 $\lambda = 1.05$ g = 0.000 h = 0.100 $C = 5.88^{\circ}$ $D = -2.73^{\circ}$ $E = 2.73^{\circ}$ A =-2.73° $B = 5.88^{\circ}$

図4.9 船首方向の軟鉄による誘導磁界が無い場合の船内磁界

-30-

4.2 磁気緯度が変化した場合

このシミュレーションでは、磁気緯度が変化することで船内磁界にどのような 影響を及ぼすかを具体的にグラフで示した。そしてボアッソン係数の内、永久磁 気成分P,Q,Rと誘導磁気係数c,f,kに注目し、磁気緯度、つまり伏角βを変化させ シミュレーションを行った。βを除いて設定した地磁気は、4.1と同様である。 そして、βを30°Nから0°, 30°Sと変化させた。このシミュレーションに用い たボアッソン係数は図4.10では、

> (a,d,g) = 0.100 (b,e,h) = 0.100 (c,f,k) = 0.100 P = 0.0 μ T Q = 0.0 μ T R = 0.0 μ T

であり、図4.11では、

$$(a,d,g) = 0.100$$
 $(b,e,h) = 0.100$ $(c,f,k) = 0.000$
P = $1.5 \mu T$ Q = $1.5 \mu T$ R = $1.5 \mu T$

と設定した.

2つの図を比較すると、図4.10では、磁気緯度の変化により3軸(X,Y,Z軸)全 てで測定される磁界が変化し、自差に影響が現れている.しかし、図4.11では、 Z軸は磁気緯度の変化の影響を受けているが、X,Y軸には影響が現れず、自差も変 化しない.

この結果からも、ボアッソン係数の上下方向に軟鉄が配置されていることによ り生じる誘導磁界の 係数(c,f,k)が、船内磁界を磁気緯度の変化に影響され、自 差を変化させることがわかる.





図4.10 永久磁気成分が無い場合の磁気緯度の変化の影響

-32-



図4.11 上下方向の軟鉄による誘導磁界が無い場合の磁気緯度の影響

-33-

4.3 ボアッソン補正と自差補正の比較

在来型の磁気コンパスの自差修正と電子コンパスのボアッソン補正について比較するため、東京からシンガボール経由でフリーマントルまでの航海をシミュレーションした.ここで想定した船は、図4.11に示すボアッソン係数を持っているものとする.これまで実船のポアッソン係数が測定されたことが無い.そのため、ここで設定した係数の値は、東京での自差曲線を基に、磁気緯度の影響が大きく現れる数値を採用した.

図4.11に示すように、東京での自差曲線は、実際の船舶にも見られるものであ る.しかし、それぞれの港で磁気緯度が違う、つまり磁気緯度が異なると、この ホ°アッソン係数では、自差曲線は大きく変化する.このように磁気緯度の変化は自差 に大きく影響することがわかる.

そこで、磁気コンパスと電子コンパスを東京で自差修正及び補正したとする. その結果、東京での残存自差は、図4.12 に示すように両者とも1°以内に収まっている.

東京の自差修正のままの在来型磁気コンパスには、シンガボールまで移動する と大きな残存自差が現われ、フリーマントルではさらに大きくなる.シンガボー ル、フリーマントルでは、東京との磁気緯度の差によって生じる自差に加え、さ らに東京で自差修正した分が加算された形で大きな残存自差となっている.

一方,電子コンパスは,いずれの地点でも残存自差はほとんど変わらない.よって,一度ボアッソン係数を求めておけば,磁気緯度の変化による自差に十分対応することがこのシミュレーションで確認できた.



図4.12 磁気緯度による自差の変化



(ポアッソン係数測定,自差修正場所:東京)

図4.13 ボアッソン補正と自差修正の磁気緯度の変化による比較

第5章 試作した電子コンパスの機器構成

5.1 電子コンパスの構成概要

電子コンパスは,船体の3軸(船首方向X,右舷方向Y,船底方向Z) に固定し た磁気センサと,船体の傾斜を測定する2軸(ローリング,ビッチング)の傾斜 計,それらの出力信号を処理し表示するパーソナルコンビュータで構成される.

そして,磁気センサはコンパスデッキに,傾斜計は船体の重心付近に設置する. (図5.1参照)

5.2 3軸磁気センサ

5.2.1 磁気センサ

船体3軸方向の磁界センサには、MR素子(富士通:FSD-20055AY-001)を用いた。この素子の特性をを表5.1 示す。MR素子は磁気抵抗素子の一種で、現在多用されているInSbホール素子を用いた磁気センサに比べ、温度特性が1桁以上優れている⁽⁷⁾.(表5.2参照)

また、50µT以下の低磁東密度での磁界感度は、20 倍以上も高いという特徴が ある. 逆にMR素子は強磁界では直線性が失われるという欠点はあるが、船内磁 界の範囲内では十分に直線性を有している.

そのため、他の磁気センサのように1方向に2個の素子を用いて、2倍の出力 電圧を得るようにしたり、温度の影響を打ち消し合うようにして温度差に対する 出力変化を相殺する必要がない.

磁気センサは、1辺3mmの立方体のアルミプロックの3面にMR素子を接着し、 さらに30mm角のアクリルボックスに収納した(図5,2). この磁気センサは、船体 に固定されているので、船首方位を求めるには船体の傾斜の情報が必要である.



図5.1 電子コンパスの機器構成概念図

5.2.2 駆動および増幅回路

増幅回路を下記のような計算に基づき設計した. 磁気方位を求めるためには,

$Y = \sin \theta$, $X = \cos \theta$	(5.1)
$Y/X = \tan \theta$	(5.2)
$Y = X \cdot \tan \theta$	(5.3)

これを AY/ A & で 偏微分すると

 $\Delta Y / \Delta \theta = X / \cos 2\theta = 1 / \cos \theta$

(5.4)

 $\theta = 0 \quad 0 \\ b \\ d \\ Y = \Delta \theta \quad \overline{c} \\ \overline{b} \\ 0 \\ \overline{c} \\ \overline{c} \\ \overline{b} \\ 0 \\ \overline{c} \\ \overline{c} \\ \overline{c} \\ \overline{c} \\ 0 \\ \overline{c} \\ \overline{c}$

⊿θ=1°のとき ΔY=π/180>1/57>1/64となる.よってADCは(6+1)ビットで よい.

磁気赤道から南北磁気緯度60度までの移動を考える.水平成分は余裕を見て10 μTから60μT, 鉛直成分は0μTから60μTの変化をする.

よって、方位を計算するのに最悪の状態は、H=10µTのときである.

MR素子の積感度2.5×10⁻²mV/mA/μT/Ωであるから,定電流駆動5mA,地磁気の水平成分の大きさ10μT,入力抵抗800Ωとすれば,10μTで0.1mVの出力が得られる. 12ビットのフルレンジ±5.0VのADCでは,7ビットを±5.0×128/4096 =±0.156Vフルレンジで用いればよい.10μTでは最低増幅度約64dB,この増幅度で,60μTでは増幅後の出力電圧が0.936VとなるがADCの十分許容範囲にある.

MR素子の場合ヒステリシスが2500μTで0.5mVある. しかし, 30μTでは0.006mV となり、方位計算の誤差にはならない.

上記から製作したMR素子の駆動と増幅回路を図5.3 に示す. MR素子は定電 流ダイオードで 5mA定電流駆動される. そして, ゼロ磁界での出力をゼロにする オフセット調整回路を経て, OPアンプで増幅される. 素子出力からのノイズを

-39-

入力抵抗	800Ω
磁界感度	0.25(mV/mA)/(μT)
直線性	1.0%以下
ヒステリシス	0.5%以下
不平衡電圧	1mV以下(5mA駆動)
不平衡電圧温度変化	0.5mV以下(5mA駆動) -30~80℃

表5.1 MR素子の特性

素子	磁界感度の温度係数
M R 素子	-0.09 %/°C
InSb素子	-1.0 %/°C
GaAs素子	-0.06 %/°C

表5.2 MR素子と半導体磁気センサの温度特性比較

注)すべて定電流駆動の場合



図5.2 3 軸磁気センサの構造



図5.3 磁気tンサ(MR素子)駆動・増幅回路図

抑えるために、1段目のOPアンプでは作動増幅をおこない、カットオフ周波数 fo=30Hz のローバスフィルタでノイズを低減させている.また、ここの素子ごと に出力電圧が多少異なるので可変増幅とし、各軸の出力電圧が一定磁界で同じと なるように調整した.出力レベルは、磁束密度30μTに対して0.3Vとした.

この出力を12ビット±5V入力のA/Dコンバータを介してデジタル変換し、ワ ンチップCPUでシリアルデータ(RS232C)に変換しパーソナルコンピュータに 転送する.

5.3 2軸傾斜計

5.3.1 傾斜センサ

船体傾斜計には,MR素子を用いた差動型加速度計(富士通:FSD-210R8A1-00 1) を用いた.この加速度計は,2個のMR素子の間に,磁石を細い金属柱で支 持する振子構造(周期0.025sec,図5.4)になっているので,図5.5に示すように, ±30°の範囲で十分な精度と応答性を有する傾斜計としても利用できる.この傾 斜計を2個用いて,船体のローリングとピッチングを測定した.

5.3.2 駆動および増幅回路

図5.6 に傾斜計の駆動および増幅回路を示す. この加速度センサの出力をその まま増幅したのでは, 船体の振動などで過敏になりすぎるため, カットオフ周波 数fo=5Hzのローバスフィルタでダンビングをかけ, 振動などの加速度に反応しな いようにし, なおかつ傾斜計としての性能を確保した. さらに, この出力を 8ビ ット, モノボーラA/D変換 (GPY-12) に必要な出力で, 動揺角±30°で十分な 直線性を得られるように増幅した. この結果, 1ビットの分解能は, 0.4°である.

5. 4 電子コンパスのシステム

この電子コンバスでは、磁気センサをコンバスデッキに、傾斜計を船体の重心



図5.4 傾斜計の構造



図5.5 2軸船体傾斜計の精度

付近に設置する.そのため,各センサからの出力信号を処理し表示するパーソナ ルコンビュータまでに距離がある.よって,各々のセンサの出力信号は,センサ に影響の無い距離に置かれたワンチップCPUによりAD変換し,RS232Cで光フ マイバーケーブルを経てパーソナルコンビュータ(EPSON:PC-286LE)へ取り込む システムとした.パーソナルコンビュータには,3チャンネルのRS232C切り替え 器を増設した.

各センサにはチャンネルが割当てられ,それぞれごとにワンチップCPUへA DC開始信号が送られる.ワンチップCPUでは,開始信号を受け取って,セン サの出力信号をAD変換し,返答信号と修了信号を付加して,ADCしたデータ をパーソナルコンピュータへ送り返す.

信号をすべて受け取ったパーソナルコンピュータは,磁気センサと傾斜計のデ ータをフロッピーディスクに記録すると共に,各センサのデータから船首磁気方 位を計算して,液晶ディスプレーにそのデータと計算した船首磁気方位を表示す る.



図5.6 傾斜計回路図

第6章 実験の結果と考察

6.1 既知磁石によるボアッソン係数の確認

第2章に述べたボアッソン係数の計算方法を確認するため、磁気能率のわかっ ている永久磁石を用いて、永久磁気成分だけの自差を生じさせ、これを電子コン バスで測定し、ボアッソン係数を求めた.

まず,清水式磁気能率測定器を用いて永久磁石(長さ0.2m,直径0.02m)の磁気 能率を測定した.測定場所の地磁気水平成分の大きさHは,0.305[0e](磁東密度 30.5uT)であった.その結果,この磁石の磁気能率は M=1.39・10⁻⁴Wb・mと測定さ れた.

無磁性の舟形回転台上で,電子コンパスからある距離はなした位置にこの永久 磁石を固定した.そして自差測定し,さきに述べた計算方法でボアッソン係数を 求めた.

電子コンパスと磁石の配置は種々変えたが、その結果の一例として、図6.1 に 示すように電子コンパスと同一の高さで0.530m離した船尾側で、船首方向に磁石 のN極を向けて固定した方法の結果を示す. 地磁気の条件は先と同じである. ボ アッソン係数は、表6.1 に示すように求まった. この場合,船首方向の永久磁気 成分Pは、14.2uTとなり、右舷方向のQは OuTとなった.下方成分Q や、誘導磁気 に関するボアッソン係数a~kの値がわずかに存在するが、測定誤差の範囲内で無 視してよい値である. なお、この表には参考のために在来の自差係数の値も示す.

この場合,ボアッソン係数Pから,この実験に用いた永久磁石の磁気能率を逆 算できる.永久磁石の軸方向で,その中心からの距離r離れた点での磁界の強さ Hpは,

$$H_{\rm P} = \frac{1}{4 \pi \cdot 10^{-2}} \cdot \frac{2 {\rm M}}{{\rm r}^3}$$

(6.1)

で与えられる. よってHp=14.3uT, r=0.530mで計算すると, Mは 1.34・10-4 Wb・mと

なった.この永久磁石の磁気能率は,前述したように M=1.39・10⁻⁴ Wb・mであるか ら,ほぼ正しく求まることが確認できた.



図6.1 既知磁石によるボアッソン係数の確認

	4°	79	い係	数																
a	=	- 0	.002		b	1	0.0	011	C	: :	11	0.000		Р	Ξ	14	1.3	u T		
d		0	.007		е	11	0.0	002	f		=	0.008		Q	=	().0	u T		
g	=	- 0	.007		h	=	0.0)22	k	:	#	0.004		R	11	- 1	1.8	u T		
	自	差	係数																	
1	=	- 0	.1°	В	ц	2	7.() °	С	=	0	.9°	D :	= - ().1	0	E	=	0.5	0

6.2 実船実験

試作した電子コンパスを実船に装備して、ボアッソン係数の測定と、ボアッソン補正の磁気緯度と傾船差への有効性を確認する実験を行った.装備した船は、 東京水産大学研究練習船海鷹丸(総トン数 1828.66トン)である.実験は、平成 2年11月13日から平成3年3月22日までの第49次遠洋航海(北緯8度~ 40度)において行った.

6.2.1 実験に用いた電子コンパスシステム

海鷹丸に装備した電子コンパスの実験機器の構成を図6.2に示す.

磁界センサはコンパスデッキに、傾斜計は船体の重心近くに設置した.磁気センサの装備位置を図6.3に示す.

船の現在位置と船首真方位を得る為に、GPS受信機(JRC:JLR-4000)からの 船位置と船速ベクトル等の情報と、ジャイロコンパス(HOKUSHIN:D-1)方位のAD 変換信号もRS232Cでパーソナルコンピュータへ取り込んだ。

パーソナルコンピュータでは、各RS232C信号を受け、全てのデータ値をフロッ ビーディスクに記録すると同時に、電子コンパス瞬時指示値を液晶ディスプレイ に表示した.

6.2.2 ボアッソン係数の測定結果

実験船のボアッソン係数を表6.2に示す.ボアッソン係数のk(上下方向に軟鉄 が配置されていることによる船底方向に作られる誘導磁界成分の係数)が絶対値 的に最も大きく,次に,係数 e(左右舷方向に軟鉄が配置されていることにより 作られる右舷方向の誘導磁界の係数)が大きい.このように,磁界センサの設置 位置の磁界,つまりレーダマストが船首側にある特徴がよく現れている.同様に, 永久磁気成分の大きさP(船首方向)と,R(船底方向)の絶対値が大きいことも 設置位置の特徴をよく現している.



図6.2 実船実験での機器構成



図6.3 電子コンハ。スの磁界センサ設置場所

一般に在来型の磁気コンパスの自差はフーリエ係数で表される.そこで,この ボアッソン係数からフーリエ係数に換算した値も同表に示す.フーリエ係数では BとDの絶対値が大きく求まっていて,装備した位置の特徴をよく示している.

次に、ボアッソン係数を測定した地点で、それを用いて自差補正した結果を図 6.4に示す.データは、2秒ごとにサンブリングされ、船はバウスラスタを用いて 左右に一旋回させた.そのとき、ローリングで最大で10°、ビッチングで2°程度 動揺していた.電子コンパスの指示値(太線)とジャイロコンパスの指示値(点 線)は、ほとんど一致し、十分補正されていて、この図では重なってしまってい る.

この図6.4を一部拡大し、見やすくしたのが図6.5である.ジャイロコンパスの 指示値(点線)に対して、電子コンパスの瞬時指示値は、1°程度の差が現れてい る.しかし、この値を移動平均(4個、太線)すれば、ジャイロコンパス指示値 とほとんど一致した.

6.2.3 磁気緯度に対する補正

図6.6にボアッソン係数を測定した地点(Point-1)と磁気緯度の異なる2つの 地点(表6.3)で,ボアッソン補正した後の残存自差曲線を示す.

ボアッソン補正の結果, Point-1(ボアッソン係数測定地点) では残存自差は 1度以内に収まっている、その地点と磁気緯度が20°以上異なったPoint-3でも残 存自差は3°以内に収まっている。

比較のために、同じ磁気緯度の変化に対する在来型の磁気コンパスの残存自差 曲線を図6.7に示す.磁気緯度が20°以上異なっている地点では、6°以上の自差が 生じ、電子コンパスに比べほぼ2倍の誤差となっている.

6.2.5 傾船差に対する補正

電子コンパス指示値(補正して真方位へ変換)と,ジャイロコンパス指示値を 比較した結果を図6.8 に示す. 自差補正に用いたポアッソン係数は,先の磁気緯 度補正で用いたものと同様である.データは2秒ごとのサンプリング,実験船は

ホ°アッ、	い係数			
	a=-0.075	b=-0.056	c=-0.200	P=-13.4 μ T
	d= 0.044	e=-0.355	f=-0.084	Q= -1.3 μ T
	g= 0.177	h=-0.037	k=-0.584	R= 19.9μT
自差保	系数			
19	A= 3.7° B	=-41.5° C	=-6.9° D=10	.2° E=-0.5°
傾船差	告係数 J	=-0.58		
測定堆	也点 : N	19°58' V	/37°25'	12.
地磁気	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	29.7 µ T D	ip=34.0°N	Var.=18.0°W
				and the second sec

表6.2 海鷹丸のポアッソン係数と自差係数



図6.4 ポアッソン係数測定地点での自差補正結果

-58-



図6.5 ポアッソン係数測定値点での自差補正結果(図6.4の部分)

手動操船でローリングが最大15°, ビッチングが最大5°程度の動揺下での結果を 示す.

ジャイロコンバス指示値(点線)に対して,電子コンバスの瞬時指示値(実線) は,最大5°程度異なっていた.船体が,このように大きな動揺している場合,ジ ャイロコンバス指示値が正しいとは言えないが,電子コンバス瞬時指示値を移動 平均(4個,太線)すれば,ジャイロコンバスに対して2°以内の差に収まている.

6.3 考察

ボアッソン係数の測定と計算の理論が、シミュレーションだけでなく、既知磁 石を用いた実験で確認することができた.また、実船による実験の結果、ボアッ ソン係数を用いて自差補正を行う電子コンパスが、傾船差に対応できることが確 認できた.

しかし、補正が完全に行われているとは言えない.これは、実船でのボアッソン係数測定では、船体を大きく傾斜させ数秒保持して測定することが困難であり、 そのため測定誤差を生じ、完全なボアッソン係数が求められていないことによる. 今後、いかに実船での自差測定の精度を向上させるかが課題である.

また、電子コンパスの傾斜計が、船体の傾斜の中心に設置されていないことで、 測定した傾斜角に誤差が生じる.これは、船体がローリングとピッチングだけで なく、上下動や左右へのドリフトによる加速度が生じることによる.この誤差は、 仮に傾斜の中心に傾斜計を設置したとしても、現有のどのような傾斜計でも生じ る. そのためこの研究では、船体に固定したビデオカメラを用いて水平線を撮 影し、傾斜計の測定値と比較を行った.ビデオカメラから読み取とれる最小傾斜 角は2°であり、試作した傾斜計は、この最小読み取り角度以内の精度を有する. また、この傾斜角測定誤差が船首方位に与える影響は、表6.2に示した傾船差係数 から1°程度である.

在来型の磁気コンパスでは、機械的なダンビング(1S0クラスB で静止時間60秒) によって動揺の影響を抑えているが、電子コンパスではソフト的なダンビング、 つまり、移動平均することにより安定した指示を得ることができ、実用上十分な 精度を得ることができる.

Point No.	Lat.	Long.	Н	Dip	Var.
1	N19°58'	₩ 37°25'	29.7μT	34.0°N	18.0°₩
2	N14°00'	W150°00'	29.7μT	30.0°N	10.0°W
3	N40°23'	E 13°20'	25.3μT	56.0°N	0.0°
東京	N35°37'	E139°45'	30.0 µ T	58.0°N	6.0°₩

表6.3 各地点の地磁気条件



図 6 · 6 * アッソン 補 正 後 の 残 存 自 差 曲 線



図6.7 海鷹丸に装備された磁気コンパスの磁気緯度に対する残存自差の変化



図6.8 航行中の電子コンパス実験結果一例

第7章 結論

本研究では、全く新しい方法で船首方位を得る方式のコンパスを考案し、それ を試作した、そして、試作したコンパスを実船に装備して、その実用性を確認した.

その研究成果は、以下のように示される.

1) ボアッソン係数の各係数が船内磁界に及ぼす影響が具体的にグラフで示され, 理論の裏付けを行った.

2) 船体に磁気センサを固定する電子コンパスにより,在来型の磁気コンパスの 平面的な自差測定でなく,自差と傾船差の原因であるボアッソン係数を測定する ことができる.

3) ボアッソン係数を求めることで、3次元的な自差の補正が行え、磁気緯度の 変化にも影響されないボアッソン補正をシミュレーションと実船実験で確立した.

4)指北力に頼らず,磁気を測定する電子コンパスでは,高緯度のような地磁気の水平磁界が微弱な地域でも,安定した指示を得ることができる.

5)電子コンパスでは、天候に適したダンビングを行なうことが可能であり、傾 斜計の出力信号から判断し、その動揺に適したダンビングを自動的に決定(自動 天候調整)することも可能である.

6)船首磁気方位だけでなく、地磁気の情報や、船体の傾斜状態を瞬時に表示で きる、(図7参照)

7)他の航法計器などへの方位信号が容易に出力でき、レビータの増設が可能で ある.そのため、コンパスカードから物標方位などを読み取るのでなく、目標を
スコープなどで目視するだけで、その目標方位を表示させることが可能である.

8) ジンバルを必要としないので、超小型化が可能である.

以上のことをふまえ,理想の電子コンパスの仕様を下記に示す.

電子コンパス仕様草案

演算方式	:	マイクロフ。ロセッサによるテ、シ、タル方式
指示精度	:	$\pm 1^{\circ}$
方位分解能	:	0.2°
旋回追従誤差	:	180°/min旋回で偏角±2°以下
自差修正方式	:	自動自差補正(ポアッソン自差係数を用いた方式)
出力方式	:	RS232Cに準拠, バイナリーBCD等
動揺自由度	:	±45°(ローリング, ピッチング共)
耐震性	:	IS0613 磁気コンN°ス, ビブクN及び方位測定具-クラスB に準拠
使用温度	:	-20°C ~ +60°C
付加機能	:	船体倾斜表示, 現在位置地磁気強度表示
		天候調整(時定数調整)

最後に,船など種々の移動体の高性能の方位センサが要求されている.それは, 超小型で,方位の電気出力を有し,高精度な電子コンパスでなければならない. 今後,新型のジャイロコンパスが開発される可能性もあるが,地球の自転を利用 している限り,電源投入後から直ちに北を指すことは困難であろう.そのため, 地磁気を利用したコンパスは今後とも多用されよう.

この電子コンパスは,船舶のみならず,水中探査のビークルや海洋観測機器, さらにはバイオテレメトリーにおける魚などの移動方向の観測への応用が考えら れる.



図7 電子コンパス表示画面一例

-67-

謝辞

この研究を行うにあたり,一貫してご指導していただいた東京水産大学海洋生 産学科漁船計器学研究室の濵田悦之教授に心からお礼を申し上げます.また,い ろいろな面でご助言をいただいた千葉工業大学精密機械学科の白井靖之助教授, ならびに東京水産大学海洋生産学科漁船計器学研究室の斎藤清隆助手に感謝の意 を表します.同じく,同研究室のみなさんのご協力に感謝いたします.

筆者は、学部、修士と電子コンパスを開発すべく研究を進めてきた.この一連 の研究に関し、ご指導を受け、その後も数々のご助言をいただいた東京水産大学 鈴木裕名誉教授に深く感謝いたします.

また,実船実験にあたり,ご協力をいただいた東京水産大学研究練習船井上清 船長をはじめ乗組員のみなさま,第38期専攻科の学生諸君に感謝いたします.

本研究の成果が電子コンパスの改良,発展に寄与すれば幸いである.

引用文献

(1) 鈴木裕 ほか: デジタル指示磁気コンパスの試作と性能に関する研究, 日本航海学会論文集, 60号, p. 29-36, 昭和54年

(2)白井靖幸ほか:3軸磁界測定器による船内磁界の測定,日本航海学会論文集,74号,p.139-146,昭和61年

- (3) 宮本佳則ほか:ホール素子を用いた3軸固定型電子コンパスの試作, 日本航海学会論文集,80号,p.55-61,平成元年
- (4) 白井靖幸ほか:磁気コンパスボウルの動揺に伴うカードの動きについて、
 日本航海学会論文集、70号、p.65-69、昭和59年
- (5) 鈴木裕 ほか:磁気コンパスと自差修正,成山堂書店,昭和58年
- (6) 鈴木裕 : 船舶用磁気コンパスの性能改善に関す研究,
 東京水産大学特別研究報告,第6巻,第3号,p.2,1962年
- (7)清水信吉ほか:磁気センサとその応用,FUJITSU.40,4,p.235-241,07,1989年
- (8) 宮本佳則ほか:3軸固定型電子コンパスの磁気緯度に対する自差補正, 日本航海学会論文集,83号,p.1-5,平成2年
- (9) 宮本佳則ほか:電子磁気コンパスの傾船差補正について、日本航海学会論文集,86号,p.121-127,平成4年

本論文のパーソナルコンピュータを用いたシミュレーションと、電子コンパス の各センサのワンチップCPU、処理/表示に用いたパーソナルコンピュータの ためのプログラムを付録として記載する.

最初に,第4章のボアッソン係数を用いたシミュレーションで用いたプログラムの内,[4.1地磁気が変化しない場合]の船内磁界に使用したプログラム" SHIP-MAG"を示す.このプログラムは、N88BASICで書かれていて,2140行以降が, シミュレーションに用いたボアッソン係数の設定値である.

2番目に,実船実験で用いた電子コンパスのシステムで,各センサからの信号 処理,フロッビーディスクへの記録,液晶ディスプレイへの各センサの測定値表 示を行ったパーソナルコンピュータのプログラム"ELECTRIC MAGNETIC COMPASS" を示す.これは、Quick BASICの文法で記述されている.

3番目には,磁気センサのワンチップCPUに用いたプログラム "MAGNETIC SENSORS", 4番目には傾斜計"CLINOMETER"の, 5番目にはGPSとジャイロコ ンパスの取り込み用のプログラム"GYRO-GPS"のリストを示す.これら3つのプ ログラムは, Z80CPUの機械語で記述されている.

付録

```
1000
       SHIP-MAG", A'
1010 '
        " 船内磁界カーブ "
1020 '
1030 '
                                             BY Y.MIYAMOTO
1040 '
1050
1060 '
1070 GOSUB $INIT
1080 GOSUB *PARA
1090 GOSUB *AXIS
1100 GOSUB *DELTA
1110 END
1120 '
1130 *INIT '初期設定
     PI=3.14159 :RAD=P1/180
1140
      WIDTH 80,25:CONSOLE ,,0:SCREEN 3,,0,1:CLS 3:WIDTH LPRINT 80
1150
1160 SX0=48:SY0=160:XMAX=360:XSCALE=560/XMAX:MMAX=40:YSCALE=140/MMAX
1170 DMAX=40*RAD:DSCALE=140/DMAX
      DIM X(360), Y(360), Z(360), H(360), D(360), CD(360)
1180
1190 RETURN
1200 '
1210 *PARA
                  'パラメーター
1220 EH=30 :BETA=30*RAD :EZ=EH*TAN(BETA)
1230
      READ A, B, C, P
1240 READ D, E, F, Q
1250 READ G, H, K, R
1260
       RAMDA=1+(A+E)/2
       AO=(D-B)/2/RAMDA:BO=(C*TAN(BETA)+P/EH)/RAMDA
1270
       CO=(F*TAN(BETA)+Q/EH)/RAMDA:DO=(A-E)/2/RAMDA:EO=(D+B)/2/RAMDA
1280
1290
       LOCATE 16,20
       PRINT USING"H =##.#uT Z =##.#uT B=##.#°";EH;EZ;BETA/RAD
1300
       LOCATE 16,21
1310
       PRINT USING"a =##.### b =##.### c =##.### P =##.#uT";A;B;C;P
1320
1330
       LOCATE 16,22
       PRINT USING"d =##.### e =##.### f =##.### Q =##.#uT";D;E;F;Q
1340
1350
       LOCATE 16,23
       PRINT USING"g =##.### h =##.### k =##.### R =##.#uT";G;H;K;R;
1360
       PRINT USING" \lambda = \#\#, \#\#"; RAMDA
1370
1380
       LOCATE 16,24
       PRINT USING"A =##.##* B =##.##* C =##.##* ";AO/RAD;BO/RAD;CO/RAD;
1390
       PRINT USING"D =##.##° E =##.##°";DO/RAD;EO/RAD;:LOCATE 0,0
1400
1410 RETURN
1420 '
1430 *DELTA
1440
      FOR 1=0 TO 360 STEP 15
       CM=1*RAD
1450
       X(1) = EH COS(CM) + A EH COS(CM) - B EH SIN(CM) + C EZ + P
1460
       Y(1) = -EH * SIN(CM) + D * EH * COS(CM) - E * EH * SIN(CM) + F * EZ + Q
1470
       Z(1) = EZ + G EH COS(CM) - H EH SIN(CM) + K EZ + R
1480
1490
       H(1)=SQR(X(1)*X(1)+Y(1)*Y(1))
1500
       TAND= AO+BO*SIN(CM)+CO*COS(CM)+DO*SIN(2*CM)+EO*COS(2*CM)
```

1510	TAND=TAND/(1+B0*COS(CM)-CO*SIN(CM)+D0*COS(2*Ch	1)-E0\$SIN(2\$CM))
1520	D(1)=ATN(TAND)	
1530	CC=ATN(X(1)/Y(1))	
1540	IF Y(1)<0 THEN CC=CC+P1/2	
1550	IF Y(1)>0 THEN CC=CC+P1/2*3	
1560	IF CC>=P1*2 THEN CC=CC-P1*2	
1570	IF CM <p1 2="" and="" cc="">P1/2*3 THEN CC=CC-P1*2</p1>	
1580	CD(1)=CM-CC	
1590	X=SX0+1*XSCALE	
1600	Y=SY0- X(1)*YSCALE: IF I THEN LINE(XX, YX)-(X, Y)),1,,&H3333 ELSE PSET(X,Y)
1610	YX=Y	
1620	Y=SY0- Y(1)*YSCALE: IF I THEN LINE(XX,YY)-(X,Y)),2,,&HAOAO ELSE PSET(X,Y)
1630	YY=Y	
1640	Y=SY0- Z(1)*YSCALE: IF I THEN LINE(XX, YZ)-(X, Y)	,3,,&HFOOF ELSE PSET(X,Y)
1650	YZ=Y	
1660	Y=SY0- H(1)*YSCALE: IF I THEN LINE(XX, YH)-(X, Y)	,4,,&HF99F ELSE PSET(X,Y)
1670	YH=Y	
1680	Y=SY0- D(1)*DSCALE: IF I THEN LINE(XX, YD)-(X, Y)	,5 ELSE PSET(X,Y)
1690	YD=Y	
1700	Y=SYO-CD(1)*DSCALE:PSET(X,Y),6	
1710	YC=Y:XX=X	
1720	NEXT 1	
1730	X=SX0+180*XSCALE:Y=SY0-X(180)*YSCALE+ 4	
1740	PUT(X , Y), KAN 1 (ASC("X")), 1,0	
1750	PUT(X+16, Y), KAN (ASC("u")), 1,0; PUT(X+24, Y)).KAN11(ASC("T"))1.0
1760	$X=SXO+ OO \pm XSCALE \cdot V=SVO-V(OO) \pm VSCALE+ 4$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1770	PUT(Y = V) KANU(ASC("Y")) = 2.0	
1780	PUT(X+16 V) KAN H(ASC("u")), 2.0:PUT(X+24.V)).KAN11(ASC("T"))2.0
1790	X=XX*V=V7-8	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1800	PUT(X = V), $KAN H(ASC("7"))$, 3.0	
1810	PUT(X+16, V) KAN $U(ASC("u"))$, 3.0: $PUT(X+24, V)$).KAN11(ASC("T"))3.0
1820	X=SX0+315*XSCALF:V=SV0-H(315)*VSCALF-16:1F V<0	THEN Y=0
1830	$PIT(Y = V) KAN II(ASC("H")) = A \cap PIT(Y + 8, V)$).KAN11(ASC("")).4.0
1840	PUT(X+16 V) KANU(ASC("u")) = 4.0. PUT(X+24. V)), $KAN11(ASC("T"))$, 4.0
1850	Y=YY*V=VD-8	///////////////////////////////////////
1860	P(T(Y = V) = V = V = V = V = V = V = V = V =	5.0
1970	$\text{DIT}(\mathbf{y}_{\pm}) \in \mathbf{V}$ $(\mathbf{x}_{\pm}) \in \mathbf{V}$ $(\mathbf{x}_{\pm}) \in \mathbf{V}$ $(\mathbf{x}_{\pm}) \in \mathbf{V}$,,,,
1990	DETIIDN	
1800	,	
1000	*AVIC ' 面面作成	
1010	EOD MMMAY TO MMAY STED 10	
1020	FOR $M = 700$ A TO THAN STEP TO	
1920	V-CVO MAVCCALETIE M-AMAX THEN DEET(SYOLG V)	
1930	1 INE_(CVO V)	
1050	V-SV0-449	
1000	$De-DICHTe(CTDe(M) 3) \cdot IEND-IEN(De)$	
1070	FOR $L=1$ TO LEND DITTY V-R) VANILLASCIMINATION	(1))):X=X+8. NEXT 1
1000	$1 \text{ INF}(\text{SYD} + \mathbb{S})_{-}(\text{SYD} + \mathbb{V})$	1,1///·A=A:0: NLAT 1
1000	NEYT M	
2000	PSET(SY0 SV0) V=SV0	
2000	FOR T-AS TO YMAY STED AS	
2010	TUN 1-40 TU ANAA STEL 40	

2020	X=5	SXO+T	*XSCAL	E					
2030	LIN	E-(X	,SY0)						
2040	XX=	X-2.	5*8						
2050	D\$=	STR\$	(T):LE	ND=LEN(C	(\$)				
2060	FOR	2 1=1	TOLE	ND:PUT(X	(X, Y+4), KAN	LI CASC(MIDS	5(D\$.1.1))):XX=XX+8:	NEXT I
2070	LIN	FX	V-6)-(X.V)		010000000		///////////////////////////////////////	ind in the
2080	NEXT	T T	1 07 (
2000	XX=S	X0+X	MAX±XS	CALE-5*8	* VV=V+24				
2100	PLIT	YY V	V) KAN	HICVALC"	28H"+115\$("	A"))):XX=)	(X+16		
2110	D\$-"	mo33+	FND-I	FN(D¢)	11 · J154(0 ///·/////////////////////////////////	0.110		
2110	EUB	1-1	TO LEN		VV) KANII	(ASC(MID\$((((1)*	-YY=YY+8- N	FYT I
2120	RETHE	N N	TO LLA	DITOTAA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(ABC(III))(I	γ γ , ι , ι / / / /	•••••••••	GAT
2140	パラ	ノース							
2150	,	^ /	, DAT						
2100	DATA	0	0	0	0				
2100	DATA	0	,0	,0	,0				
2110	DATA	0	,0	,0	,0				
2100	, DATA	0	,0	,0	,0				
2190	2DATA	0	0	0	1.5				
2200	DATA 2DATA	0	,0	,0	,1.0				
2210	DATA	0	,0	,0	,1.0				
2220	, UATA	0	,0	,0	,1.0				
2230	toama	0.1	0	0	0				
2240	UATA	0.1	,0	,0	,0				
2250	DATA	0.1	,0	,0	,0				
2260	DATA	0.1	,0	,0	,0				
2270									
2280	DATA	0	,0.1	,0	,0				
2290	DATA	0	,0.1	,0	,0				
2300	DATA	0	,0.1	,0	,0				
2310		1							
2320	DATA	0	,0	,0.1	,0				
2330	DATA	0	,0	,0.1	,0				
2340	'DATA	0	,0	,0.1	,0				
2350			141 14						
2360	DATA	0.1	,0.1	,0	,0				
2370	DATA	0.1	,0.1	,0	,0				
2380	'DATA	0.1	,0.1	,0	,0				
2390	,								
2400	'DATA	0.1	,0	,0.1	,0				
2410	'DATA	0.1	,0	,0.1	,0				
2420	'DATA	0.1	,0	,0.1	,0				
2430	,								
2440	'DATA	0.1	,0	,0	,1.5				
2450	'DATA	0.1	,0	,0	,1.5				
2460	'DATA	0.1	,0	,0	,1.5				
2470									
2480	'DATA	0	,0.1	,0.1	,0				
2490	'DATA	0	,0.1	,0.1	,0				
2500	'DATA	0	,0.1	,0.1	,0				
2510									
2520	'DATA	0	.0.1	.0	.1.5				

2540 'DATA 0 ,0.1 ,0 ,1.5 2550 ' 2560 'DATA 0 ,0 ,0.1 ,1.5 2570 'DATA 0 ,0 ,0.1 ,1.5 2580 'DATA 0 ,0 ,0.1 ,1.5 2580 'DATA 0 ,0 ,0.1 ,1.5 2590 ' 2600 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 . 2610 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 . 2620 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 . 2630 ' 2640 'DATA 0.1 ,0.1 . 1.5 2650 'DATA 0.1 ,0.1 . 1.5 2660 'DATA 0.1 ,0.1 . 1.5 2700 'DATA 0.1 ,0.1 . 1.5 2710 '	2530	'DATA	0	,0.1	,0	,1.5			
2550 ' 2560 'DATA 0 ,0 ,0.1 ,1.5 2570 'DATA 0 ,0 ,0.1 ,1.5 2580 'DATA 0 ,0 ,0.1 ,1.5 2590 ' 2600 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,0 2610 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,0 2620 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,0 2630 ' 2640 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2650 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2670 ' 2680 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2690 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2700 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2710 ' 2720 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2740 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2760 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2760 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2760 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5	2540	'DATA	0	,0.1	,0	,1.5			
2560 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2570 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2580 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2590 ' - - - 2600 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2590 ' - - - 2600 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2610 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2620 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2630 - - - - 2640 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2630 - - - - 2640 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2670 - - - - 2680 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2710 - - - - 2720 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 </td <td>2550</td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2550	,							
2570 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2580 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2590 ' . . . 2600 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2610 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2610 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2620 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2630 ' . . . 2640 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2630 ' . . . 2640 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2650 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2660 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2670 ' . . . 2680 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2710 ' . . . 2720 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 2750 ' . . . 2760 'DATA 0.1	2560	'DATA	0	,0	,0.1	,1.5			
2580 'DATA 0 ,0 ,0.1 ,1.5 2590 ' .01 ,0.1 ,0 2600 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2610 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2620 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2630 ' 2640 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2630 ' 2640 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2650 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2660 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2670 ' 2680 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2700 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2710 ' 2720 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0.1 <td< td=""><td>2570</td><td>'DATA</td><td>0</td><td>,0</td><td>,0.1</td><td>,1.5</td><td></td><td></td><td></td></td<>	2570	'DATA	0	,0	,0.1	,1.5			
2590 ' 2600 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,0 2610 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,0 2620 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,0 2630 ' 2640 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2650 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2670 ' 2680 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2690 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2700 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2710 ' 2720 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2740 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5	2580	'DATA	0	.0	,0.1	,1.5			
2600 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2610 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2620 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2630 '	2590	,							
2610 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2620 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2630 '	2600	'DATA	0.1	,0.1	,0.1	,0			
2620 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 2630 '	2610	'DATA	0.1	,0.1	,0.1	,0			
2630 ' 2640 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2650 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2670 ' 2680 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2690 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2700 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2710 ' 2720 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2740 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5	2620	'DATA	0.1	,0.1	,0.1	,0			
2640 'DATA 0.1 0.1 0 ,1.5 2650 'DATA 0.1 0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2670 ' 2 2 2 2 2 2 2680 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2 2 2 3 2 1.5 2690 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2 3 2 1.5 2 3	2630	,							
2650 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2660 'DATA 0.1 ,0.1 ,0 ,1.5 2670 ' 2680 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2680 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2690 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2690 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2700 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2710 ' 2720 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2740 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5	2640	'DATA	0.1	,0.1	,0	,1.5			
2660 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2670 ' 2680 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2680 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2690 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2700 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2700 'DATA 0.1 ,0 ,1.5 2710 ' 2720 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2740 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5	2650	'DATA	0.1	,0.1	,0	,1.5			
2670 ' 2680 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2690 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2700 'DATA 0.1 ,0 ,0.1 ,1.5 2710 ' 2720 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2740 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5	2660	'DATA	0.1	,0.1	,0	,1.5			
2680 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2690 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2700 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2710 '	2670	,							
2690 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2700 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2710 '	2680	'DATA	0.1	,0	,0.1	,1.5			
2700 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2710 ' 2720 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2740 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5	2690	'DATA	0.1	,0	,0.1	,1.5			
2710 ' 2720 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2740 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5	2700	'DATA	0.1	,0	,0.1	,1.5			
2720 'DATA 0 ,0.1 ,1.5 2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2740 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,1.5	2710	,							
2730 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2740 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5	2720	'DATA	0	,0.1	,0.1	,1.5			
2740 'DATA 0 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2750 ' 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5	2730	'DATA	0	,0.1	,0.1	,1.5			
2750 ' 2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5	2740	'DATA	0	,0.1	,0.1	,1.5			
2760 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5 2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5	2750	,							
2770 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5	2760	'DATA	0.1	,0.1	,0.1	,1.5			
	2770	'DATA	0.1	,0.1	,0.1	,1.5			
2780 'DATA 0.1 ,0.1 ,0.1 ,1.5	2780	'DATA	0.1	,0.1	,0.1	,1.5			
2790 '	2790	,							

```
FLECTRIC MAGNETIC COMPASS
     PC-286LE + GPY-Z15 * 3 + AD-10S + JLR-4000
                                     Oct., 26, 1990
                                     by E.H. & Y.M.
*****
                                        DEFINT A-Z
INTERVAL = 2
VIEWHI = 8
V1EWL0 = 15
PI! = 3.141592: RAD! = PI! / 180
PA! = 0: PB! = 0: PC! = 0: PP! = 0
PD! = 0: PE! = 0: PF! = 0: PQ! = 0
PG! = 0: PH! = 0: PK! = 0: PR! = 0
CLS
LOCATE VIEWHI - 1
PRINT" Time X Y Z Roll Pitch M.CO G.CO Lat Lng S
"
LOCATE 24, 1
FOR FK = 1 TO 10
   READ FK(FK)
   IF FK(FK) = INTERVAL THEN COLOR 31 ELSE COLOR 15
   IF FK(FK) > 0 THEN PRINT " "; USING "##"; FK(FK); : PRINT " ";
IF FK(FK) = 0 THEN PRINT " ; ELSE IF FK(FK) < 0 THEN PRINT " Finsh ";
   COLOR O
   IF FK = 5 THEN PRINT " "; ELSE IF FK < 10 THEN PRINT " ";
NEXT FK
DATA 2,3,4,5,10,0,0,0,0,-1
COLOR 7
CLOSE
DRIVE$ = "B:"
FILE$ = MID$(DATE$, 6, 2) + RIGHT$(DATE$, 2) + LEFT$(TIME$, 2) + MID$(TIME$, 4, 2)
FILE$ = FILE$ + ".DAT"
OPEN DRIVES + FILES FOR OUTPUT AS #2
VIEW PRINT VIEWHI TO VIEWLO
DO
   DO
      T$ = TIME$
   LOOP WHILE T = TT
   TT$ = T$
   IF VAL(RIGHT$(T$, 2)) MOD INTERVAL = 0 THEN
      DAY$ = DATE$
      OUT &H7DO, 0
      OPEN "COM1:4800, N, 8, 1, ASC" FOR RANDOM AS #1
         PRINT #1, "S"
        INPUT #1, X$, Y$, Z$
      CLOSE #1
```

```
OUT &H7DO, 1
   OPEN "COM1:4800, N, 8, 1, ASC" FOR RANDOM AS #1
    PRINT #1, "S"
      INPUT #1, ROLL$, PITCH$
   CLOSE #1
   OUT &H7DO. 2
   OPEN "COM1:1200, N, 8, 1, ASC" FOR RANDOM AS #1
       PRINT #1, "Y"
      INPUT #1, GYCO$
       PRINT #1, "P"
       INPUT #1, SECN$, GYGP$, LATT$, LNGT$, GPCO$, KNOT$, PDOP$, STAT$
   CLOSE #1
   VX! = ((VAL("&H" + LEFT$(X$, 3))) - 2048) / 4096 * 10
   VY! = ((VAL("&H" + LEFT$(Y$, 3))) - 2048) / 4096 * 10
   VZ! = ((VAL("&H" + LEFT$(Z$, 3))) - 2048) / 4096 * 10
   ROLL% = (((VAL("&H" + ROLL$)) / 256 * 50) - 25) / 4.5 * 10
   PITC% = (((VAL("&H" + PITCH$)) / 256 * 50) - 25) / 4.5 * 10
   PIT! = PITC% * RAD!: ROL! = ROLL% * RAD!
   PIT! = ATN(TAN(PIT!) * COS(ROL!))
   SS! = (1+PA!) * (1 + PE!) * (1 + PK!)+PD! * PH! * PC! + PG! * PB! * PF!
   SS! = SS! - (PG!*(1 + PE!)*PC!+(1 + PA!)* PH! * PF! + PD! * PB! * (1 + PK!))
   SX! = (VX!-PP!)*(1+PE!) * (1+PK!)+(VY!-PQ!) * PH!* PC!+(VZ!-PR!) * PB! * PF!
   SX! = SX! - ((VZ! - PR!)*(1+PE!)*PC! + (VX! - PP!)*PH!*PF! + (VY! - PQ!)*PB!*(1 + PK!))
   SY! = (1+PA!)*(VY!-PQ!)*(1+PK!)+PD!*(VZ!-PR!)*PC! + PG! * (VX! - PP!) * PF!
 SY! = SY! - (PG!*(VY! - PQ!)*PC! + (1+PA!)*(VZ! - PR!)*PF! + PD!*(VX! - PP!)*(1 + PK!))
   SZ! = (1+PA!)*(1+PE!)*(VZ!-PR!)+PD!*PH!*(VX!-PP!) + PG! * PB! *(VY! - PQ!)
   SZ! = SZ!-(PG!*(1+PE!)*(VX!-PP!)+(1+PA!)*PH!*(VY!-PQ!)+PD!*PB!*(VZ! - PR!))
   X1! = SX! / SS!: Y1! = SY! / SS!: Z1! = SZ! / SS!
   YY! = Y1! * COS(ROL!) - Z1! * SIN(ROL!)
   ZZ! = Y1! * SIN(ROL!) + Z1! * COS(ROL!)
   XX! = ZZ! * SIN(PIT!) + X1! * COS(PIT!)
   ZZ! = ZZ! * COS(PIT!) - X1! * SIN(PIT!)
   IF XX! THEN CO! = ATN(-YY! / XX!)
IF XX! = 0 THEN
       IF YY! > 0 THEN CO! = PI! / 2 ELSE CO! = -PI!
END IF
IF XX! < 0 AND YY! > 0 THEN CO! = CO! + PI!
 IF XX! < O AND YY! < O THEN CO! = CO! - PI!
   IF XX! < O AND YY! = O THEN CO! = PI!
   1F CO! < 0 THEN CO! = CO! + PI! + PI!
   MCO! = CO! / RAD!: IF MCO! > 359.95 THEN MCO! = 0
   GCO! = VAL(MID\$(GYCO\$, 1, 3)) + VAL(MID\$(GYCO\$, 4, 1)) / 6
```

```
LTM$ = MID$(LATT$, 1, 1)
   IF LTM$="0" THEN LTM$="N" ELSE IF LTM$ = "1" THEN LTM$ = "S" ELSE LTM$ = "?"
   LTM$ = LTM$ + MID$(LATT$, 2, 2) + "-"
   LTM$ = LTM$ + MID$(LATT$, 4, 2) + "."
   LTM$ = LTM$ + RIGHT$(LATT$, 2)
   LGM$ = MID$(LNGT$, 1, 1)
   IF LGM$="0" THEN LGM$="E" ELSE IF LGM$ = "1" THEN LGM$ = "W" ELSE LGM$ = "?"
   LGM$ = LGM$ + MID$(LNGT$, 2, 3) + "-"
   LGM$ = LGM$ + MID$(LNGT$, 5, 2) + "."
   LGM = LGM + RIGHT (LNGT , 2)
    PRINT T$; USING "###.###"; VX!; VY!; VZ!;
    PRINT USING "####.#"; ROLL%; PITC%; MCO!; GCO!;
    PRINT " "; LTM$; " "; LGM$; " "; STAT$
    WRITE #2, DAY$, T$, X$, Y$, Z$, ROLL$, PITCH$, GYCO$, SECN$, GYGP$, LATT$, LNGT$, GPCO$,
                                                             KNOT$, PDOP$, STAT$
    N = LOC(2)
    Y = CSRLIN
    VIEW PRINT
        LOCATE 22, 20: IF DRIVE$ = "A:" THEN PRINT "A:"; USING "####"; N
        LOCATE 22, 60: IF DRIVE$ = "B:" THEN PRINT "B:"; USING "####"; N
        IF N > 9766 THEN
            IF DRIVES = "A:" THEN DRIVES = "B:"
            IF DRIVE$ = "B:" THEN DRIVE$ = "A:"
        END IF
    VIEW PRINT VIEWHI TO VIEWLO
    LOCATE Y
END IF
1\$ = 1NKEY\$
| = ASC(R|GHT$("00" + |$, 1))
SELECT CASE 1
    CASE &H3B: INTERVAL = FK(1)
    CASE &H3C: INTERVAL = FK(2)
    CASE &H3D: INTERVAL = FK(3)
    CASE &H3E: INTERVAL = FK(4)
    CASE &H3F: INTERVAL = FK(5)
    CASE &H44: EXIT DO
END SELECT
Y = CSRLIN
VIEW PRINT
LOCATE 24, 1
FOR FK = 1 TO 10
    IF FK(FK) = INTERVAL THEN COLOR 31 ELSE COLOR 15
   IF FK(FK) > 0 THEN PRINT "; USING "##"; FK(FK); : PRINT ";
IF FK(FK) = 0 THEN PRINT "; ELSE IF FK(FK) < 0 THEN PRINT "Finsh ";
    COLOR O
    IF FK = 5 THEN PRINT " "; ELSE IF FK < 10 THEN PRINT " ";
```

NEXT FK COLOR 7 VIEW PRINT VIEWHI TO VIEWLO LOCATE Y

LOOP END

1		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		hv F.H. & L.H.
3				10010	Aug. 08, 1990
4				Areng, by V	M Oct 03 1990
5					
6		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7	0000	ROM	EQU	0000H	
8	8000	RAM	EQU	8000H	
9	A000	STACK	EQU	RAM+2000H	
10					
11	0000	MAGNET	EQU	ROM	;RAM
12	9500	BUFFER	EQU	RAM+1500H	
13					
14	0017	CTR	EQU	17H	
15	001A	SIOBD	EQU	1AH	
16	001B	SIOBC	EQU	1BH	
17					
18	OOFE	ADCST	EQU	OFEH	
19	OOFF	ADCCH	EQU	OFFH	
20	OOFE	ADCH1	EQU	OFEH	
21	OOFF	ADCLO	EQU	OFFH	
22					
23		·····	; LIBRARY	,,,,,,,,,,,,	
24					
25	0000	STACKPNT	MACRO		; スタックオ ペンタ設定
26	0000		LD	SP, STACK	
27	0000		ENDM		
28					
29	0000	INTRS232	MACRO		;RS232C初期設定
30	0000		PUSH	AF	
31	0000		PUSH	HL	
32	0000		PUSH	DE	
33	0000		LD	A,30H	;4800,9600,19200bps
34	0000		001	(CTR),A	
35	0000		LD	A,18H	
36	0000		001	(STUBC),A	
31	0000		LD	A,UIH	
38	0000		1001	(STUBC),A	
39	0000		LU	A,UUH	
40	0000		001	(STUBC),A	
41	0000		LU	A, U4H	
42	0000		001	(STUBC),A	10201 (CDV 120
43	0000		LU	A,44H	,2400, 1920bps (GPY 120
44	0000		1001	(STUBC),A	
40	0000		OUT	(SLORC) A	
40	0000		10	A OCTH	
41	0000		OUT	(SLORC) A	
40	0000		1001	(STODC),A	
49	0000		OUT	(SLORC) A	
51	0000		LD	A OFAH	
01	0000		Lat	an our an	

52 53 54 55	0000 0000 0000 0000		OUT POP POP POP	(SIOBC),A DE HL AF	
56	0000		ENDM		
58 59 60	0000 0000 0000	INTDATA	MACRO PUSH PUSH	DE HL	;引数1,引数2 ;初期値設 ;引数1の値を引数2で示 ;すアドレスに転送する
61 62 63 64	0000 0000 0000 0000		LD LD INC	HL,&2 (HL),E HL	
65 66 67 68 69	0000 0000 0000		LD POP POP ENDM	HL DE	
70 71 72 73 74 75 76	0000 0000 0000 0000 0000	INPRS232	MACRO IN BIT JR IN ENDM	A,(S10BC) O,A Z,\$-4 A,(S10BD)	;RS232C入力 ;RS232Cから 1バイトをAレ ;ジスターに入力する
77 78 79 80 81 82	0000 0000 0000 0000 0000 0000	ASCTOBIN	MACRO CP JR SUB AND ENDM	'9'+1 C,\$+4 7 OFH	;ASCバイナリ変換 ;AレジスターのASCコードをバ ;イナリ(4bit)に変換する ;変換された結果はAレジ ;スター に与えられる
83 84 85 86 87 99	0000 0000 0000 0000	INPRSAS1	MACRO INPRS232 ASCTOBIN ENDM		;RS232C(ASC1バイト)入力
89 90 91 92 93 94 95 96	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	INPRSAS2	MACRO PUSH PUSH PUSH LD INPRS232 CP	DE HL AF HL,0 ODH	;引数 RS232C(ASC2 ;RS232CからHEXのASC変 ;換されたデー9をcrまで ;入力し, バイナリーに変換 ;して引数(ペァレジスタ, ア ;ドレス)に得る.入力は ;最後の 2バイトが有効で
97 98 99 100 101 102	0000 0000 0000 0000 0000 0000		ASCTOBIN ADD ADD ADD ADD OR	HL,HL HL,HL HL,HL HL,HL L	, 05 - 0

103	0000		1 D	1.4	
104	0000		IR	\$-14H	
105	0000		POP	AF	
106	0000		FY	DE HI	
107	0000		POP	ш	
100	0000		10	81 DF	
100	0000		DOD	DE	
110	0000		ENDM	DE	
111	0000		LINDIT		
111	0000	PC999PCT	MACDO		· PC222C I Julbul
112	0000	10202101	DUCU	AF	, 132320 ()] 7 29 F
117	0000		IN	AF (SLORC)	
115	0000		CDI	A, (STUDC)	
110	0000		JD ID	A NC CLC	
117	0000		JK	NC, TTO	
110	0000		1N 1D	A, (STUDD)	
110	0000		JK	\$~8 4C	
119	0000		PUP	Ar	
120	0000		ENUM		
121	0000	01/20000			+ proposition to
122	0000	001KS232	MACKU	10	,KSZ32C出力
123	0000		PUSH	Ar	,ALJ 1900内谷をKS232C
124	0000		IN	A, (STOBC)	;にそのまま出力する
125	0000		BIL	2,A	
126	0000		JK	Ζ,\$-4	
127	0000		POP	AF	
128	0000		OUT	(S10BD),A	
129	0000		ENDM		
130	0000	D.L.I.M.C.L.G.G.			
131	0000	BINTUASC	MACRU	0000	;ASC(4L ット)发控
132	0000		UK	OFOH	AUS 1900 F12 4E 912
133	0000		DAA		;ASC J-ト に変換する.
134	0000		ADD	A, OAOH	;結果はALS 人名に得られ
135	0000		ADC	A,40H	, 3
136	0000		ENDM		
137					
138	0000	OUTRSAS1	MACRO		;引数 RS232C(1) イ
139	0000		PUSH	AF	;引数(レジスタ, アドレス)の
140	0000		LD	A,&1	;内容を ASCコート に変換
141	0000		PUSH	AF	;してRS232Cに 2文字出
142	0000		RRCA		;力する
143	0000		RRCA		
144	0000		RRCA		
145	0000		RRCA		
146	0000		BINTOASC		
147	0000		OUTRS232		
148	0000		POP	AF	
149	0000		PUSH	AF	
150	0000		BINTOASC		
151	0000		OUTRS232	ALL REPORTS	
152	0000		POP	AF	
153	0000		POP	AF	

154	0000			ENDM		
156	0000		OUTRSAS2	MACRO		· 21*** PS232C(21)**
157	0000		001107452	DUCH	н	·21***(^°-1.5)*74 7k*1.7)
158	0000			DUCH	AF	·の内容も ASC1-1 に亦
150	0000			LD		・協してアクションにアル文字
109	0000			OUTPCAC1	nL, &I u	, 按U CN323201C 4文子 ・山力オ Z
100	0000			OUTROASI	n	,11/19 3
101	0000			DOD		
102	0000			PUP	AF	
103	0000			PUP	nL	
104	0000			ENDM		
165	0000		OUTDODUD	144.000		·
100	0000		UUTKSBUP	MACKU		,与 致1,与 致2,1 J7K5232C
167	0000			PUSH	HL	
168	0000			PUSH	BC	
169	0000			LD	HL,&1	
170	0000			LD	B,&2	
171	0000			OUTRSAS1	(HL)	
172	0000			INC	HL	
173	0000			D.JNZ	\$-2EH	
174	0000			POP	BC	
175	0000			POP	HL	
176	0000			ENDM		
177		Ja				
178						
179				MAIN ;;;	; ; ; ; ; ; ; ; ;	
180						
181	0000			ORG	MAGNET	
182						
183	0000			STACKPNT		;スタックオ。インタ設定
184	0003			INTRS232		;S10B(RS-232C)設定
185						
186	0031	DB1B	L00P:	IN	A.(S10BC)	:RS232C入力チェック
187	0033	CB3F		SRL.	A	
188	0035	D23100		1P	NC.LOOP	
189	0000	000100		V.		
190	0038		inpch:	INPRS232		:RS232C 入力
191	0040	FF53	inpoint.	CP	'5'	,
192	0042	C2FD01		IP	N7.error	
193	0012	020001			12301101	
10/	0015	OFOO		1 D	C D	·CLU 7412 Ochtak
104	0043	3503	adeloop.		A 3	*20h hat-#27°#±-#11°hl7
100	0041	DOLOG	aucroop.	OUT	(ADCCU) A	·20h/th "511" 12-1
107	0049	3500		10	A O	, JUINAN JUE VE F
100	0040	DSEE		OUT	(ADCST) A	・亦物74-1
100	0040	DREE	cln1*	1N	A (ADCLO)	・3C1天∧2 「 ・7テーゆ7チェック
199	0041	CDAT	stp1.	DIT	A, (ADCLU)	・赤協門な 9
200	0051	CD41		ID	7. ol m1	,交1天时知:
201	0055	ZOFA	also.	JK	L,STPI	+7= h7fh
202	0053	CDAZ	stp2.		A, (AUCLU)	、人ブーツ人ブエック ・カデオーのターフ 9
203	0057	CB47		011	0,A	,没了哭来令」(
204	0003	ZULA		JK	NL,SIDZ	

205						
206	005B	79		LD	A,C	;ch set
207	005C	D3FF		OUT	(ADCCH),A	
208	005E	3E00		LD	A,0	
209	0060	D3FE		OUT	(ADCST),A	;変換29-ト
210	0062	DBFF	sloop1:	IN	A.(ADCLO)	:ステータスチェック
211	0064	CB47		BIT	0.A	;変換開始?
212	0066	28FA		IR	7.sloop1	A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T
213	0068	DBFF	sloop2:	IN	A. (ADCLO)	:ステータスチェック
214	006A	CB47		BIT	0.A	: 変換終了?
215	006C	20FA		IR	NZ.sloop2	12220413
216	0000				12,010002	
217	006E	79		1.0	A.C	
218	006F	FEOO		CP	0	
219	0071	C28200		IP	NZ dout1	
220	0074	DRFF		IN	A (ADCHI)	
220	0076	320095		LD.	(ADCDATO) A	
221	0079	DRFF		IN	Λ (ADCLO)	
222	007R	320195		ID	(ADCDATI) A	
220	0075	00		INC	CADCOATT,A	
224	0075	C34700		ID	adeloon	
220	0011	034100		11	aucroop	
220	0082	70	dout1.	1.0	AC	
221	0002	FEOI	00001.	CD	1	
220	0005	C20600		UT ID	1 N7 dout?	
223	0000	0.29000		JF 1N	NZ, UOU LZ	
230	0008	DDFE		IN	A, (AUCHI)	
231	0000	320293			(ADCUAIZ),A	
202	0000	220205			A, (ADCLU)	
200	0000	320393		LD	(AUCDATS),A	
234	0092	00		INC	C.	
230	0093	034700		JP	aucroop	
230	0000	NDEE	1 10.	1.51	A (ADOUL)	
231	0096	DRLF	dout2.	IN	A, (ADCHI)	
238	0098	320495		LD	(ADCDAT4),A	
239	0098	DBFF		IN	A, (ADCLU)	
240	0090	320395		LD	(ADCDATS),A	
241	0010			DCOODDCT		+ 000000 T -+
242	UDAU			KSZ32KST	(ADCDATO)	,KSZ3ZC人刀りモッ
243	UUAL			UUTKSAST	(ADCDATU)	,111 117 -9出门
243	0082			BINTUASC		
243	OORC			001KS232		
243	8000			BINIUASC		
243	OOCF			OUTRS232	(1000101)	A to M (1 = M Arl) = br
244	OODR			DUTKSAST	(ADCDATT)	,111 117 -9出力
244	UUE4			BINIUASC		
244	OOFR			UUTRS232		
244	00F7			BINTUASC		
244	OOFE	0000		OUTRS232		
245	010A	3E2C		LD	A,2CH	, ,
246	0100			00TRS232	/ in on im->	
247	0116			UUTRSAS1	(ADCDAT2)	,IN 1hr -9出力

247	011F			BINTOASC		
247	0126			0UTRS232		
247	0132			BINTOASC		
247	0139			OUTRS232		
248	0145			OUTRSAS1	(ADCDAT3)	;1バイトデータ出力
248	014E			BINTOASC		
248	0155			OUTRS232		
248	0161			BINTOASC		
248	0168			OUTRS232		
249	0174	3E2C		LD	A,2CH	· '' ''
250	0176			OUTRS232		
251	0180			OUTRSAS1	(ADCDAT4)	;1バイトデータ出力
251	0189			BINTOASC		
251	0190			OUTRS232		0
251	0190			BINTOASC		
251	01A3			OUTRS232		
252	01AF			OUTRSAS1	(ADCDAT5)	;1バイトデー9出力
252	0188			BINTOASC		
252	01BF			OUTRS232		
252	01CB			BINTOASC		
252	0102			OUTRS232		
253	01DE	3EOD		LD	A,ODH	;++りッシ゛リターン
254	01E0			OUTRS232		
255	01EA	C33100		JP	LOOP	
256						
257	01ED		error:	RS232RST		
258	01F9	C33100		JP	LOOP	
259						
260	9500			ORG	BUFFER	
261	9500		ADCDATO:	DS	1	
262	9501		ADCDAT1:	DS	1	
263	9502		ADCDAT2:	DS	1	
264	9503		ADCDAT3:	DS	1	
265	9504		ADCDAT4:	DS	1	
266	9505		ADCDAT5:	DS	1	
267						
268	0000			END	MAGNET	

1		;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	****
2		; CL	INOMETER		by E.H. & J.H. ;
3		;			Aug. 08. 1990 ;
4		, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Areng. by Y	'.M. Oct.03,1990 ;
5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	;;;;;;;;;;	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····
b 7	0000	ROM	FOLL	00008	
8	8000	PAM	FOLL	20004	
Q	10000	STACK	FOL	DYWT 20001	
10	AUUU	DIACK	LQU	KAI1 20001	
11	0000	CLINOMTER	FOU	POM	• DAM
12	9500	RUFFFR	FOLL	RAM+1500H	, RAIT
13	0000	DOLLER	LAO	RAIT 13001	
14	0017	CTR	FOLL	178	
15	0014	SLORD	FOL	14H	
16	001R	STORC	FOU	184	
17	UUID	51000	LQU	1 Dil	
18	0040	ADCADDR	FOL	408	
19	0010	NUONUUN	100	1011	
20			· LIRRARY	,	
21		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, GIDNANI	*****	
21	0000	STACKPNT	MACRO		·7なwht° イル国史字
23	0000	STACKINI	1 D	SP STACK	, A) // I / I / I / I / I / I / I / I / I /
20	0000		ENDM	SI , STACK	
25	0000		LINDIT		
20	0000	INTRCOSS	MACRO		・PC2327211期目の字
20	0000	1010.202	DIICH	AF	,11.52.520千月共月19文化
28	0000		PUSH	HI	
20	0000		PUSH	DE	
30	0000		ID	A 30H	*4800 9600 19200bps
31	0000		OUT	(CTR) A	,1000,0000,10200005
32	0000		LD	A 18H	
33	0000		OUT	(SLORC) A	
34	0000			A.01H	
35	0000		OUT	(SLORC) A	
36	0000		10	A 00H	
37	0000		OUT	(SLORC) A	
38	0000		10	A 04H	
39	0000		OUT	(S10BC).A	
40	0000		LD	A. 44H	:2400, 1920hps (GPV 120
41	0000		OUT	(SLOBC) A	,2100, 10205p3 (u) 1 120
42	0000			A 03H	
43	0000		OUT	(SLORC) A	
44	0000		LD	A.OC1H	
45	0000		OUT	(S10BC).A	
46	0000		LD	A.05H	
47	0000		OUT	(S10BC). A	
48	0000		1.D	A. OFAH	
49	0000		OUT	(SLORC) A	
50	0000		POP	DE	
51	0000		POP	HI.	

52 53	0000		POP ENDM	AF	
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	INTDATA	MACRO PUSH LD LD LD INC LD POP POP ENDM	DE HL DE,&1 HL,&2 (HL),E HL (HL),D HL DE	;引数1,引数2 ;初期値設 ;引数1の値を引数2で示 ;すアドレスに転送する
66 67 68 69 70 71 72 73	0000 0000 0000 0000 0000 0000	INPRS232	MACRO IN BIT JR IN ENDM	A,(S10BC) O,A Z,\$-4 A,(S10BD)	;RS232C入力 ;RS232Cから 1バイトをAレ ;ジスターに入力する
74 75 76 77 78 79	0000 0000 0000 0000 0000 0000	ASCTOBIN	MACRO CP JR SUB AND ENDM	'9'+1 C,\$+4 7 OFH	;ASCバイナリ変換 ;AレジスターのASCコードをバ ;イナリ(4bit)に変換する ;変換された結果はAレジ ;スター に与えられる
80 81 82 83 84	0000 0000 0000 0000	INPRSAS1	MACRO INPRS232 ASCTOBIN ENDM		;RS232C(ASC1バイト)入力
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	I NPRSAS2	MACRO PUSH PUSH LD INPRS232 CP JR ASCTOBIN ADD ADD ADD ADD OR LD JR	DE HL AF HL,0 ODH Z,\$+12H HL,HL HL,HL HL,HL LL,HL L,A \$-1AH	;引数 RS232C(ASC2 ;RS232CからHEXのASC変 ;換されたテ [*] -9をcrまで ;入力し, ハ [*] イナリ-に変換 ;して引数(ヘ [°] ,レシ [*] λ9, 7 ;ト [*] レス)に得る.入力は ;最後の 2ハ [*] イトが有効で ;ある
101	0000		POP	AF	

103	0000		EX	DE,HL	
104	0000		POP	HL.	
105	0000		LD	&1,DE	
106	0000		POP	DE	
107	0000		ENDM		
108					
109	0000	RS232RST	MACRO		;RS232C入力リセット
110	0000		PUSH	AF	
111	0000		IN	A.(SIOBC)	
112	0000		SRL	A	
113	0000		JR	NC.\$+6	
114	0000		IN	A.(S10BD)	
115	0000		IR	\$-8	
116	0000		POP	AF	
117	0000		ENDM		
118	0000		GROT		
119	0000	OUTRS232	MACRO		・RS232C出力
120	0000	001115202	PUSH	AF	·ALジ 79の内容をRS232C
121	0000		IN	A (SLORC)	・ビネのキキ出力する
121	0000		RIT	2 1	, (C () & A ())) 3 3
122	0000		IR	2, A 7 ¢-A	
120	0000		DUD JN	Δ,Φ 4 AE	
124	0000		OUT	AF (CLODD) A	
120	0000		CNDM	(STUDD),A	
120	0000		ENUM		
121	0000	DINTOLOG	MICDO		+ + C C 41-" 1 > - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
128	0000	BINIUASC	MACKU	0000	,ASL(4L ット)发探
129	0000		UK	OFOH	,ALY 1900 111 41 912
130	0000		DAA	1 0101	ASL J-トに发換する.
131	0000		ADD	A,UAUH	,結果はAレジ んタに得られ
132	0000		ADC	A,40H	,5
133	0000		ENDM		
134					
135	0000	OUTRSAS1	MACRO	(1993)	;引数 RS232C(1) イ
136	0000		PUSH	AF	;引数(レシ 、タ, アト レス)の
137	0000		LD	A,&1	;内容を ASCコート に変換
138	0000		PUSH	AF	;してRS232Cに 2文字出
139	0000		RRCA		;力する
140	0000		RRCA		
141	0000		RRCA		
142	0000		RRCA		
143	0000		BINTOASC		
144	0000		OUTRS232		
145	0000		POP	AF	
146	0000		PUSH	AF	
147	0000		BINTOASC		
148	0000		OUTRS232		
149	0000		POP	AF	
150	0000		POP	AF	
151	0000		ENDM		
152					
153	0000	OUTRSAS2	MACRO		;引数 RS232C(2)1~1

154	0000			PLICH	н	·戸 米ケ(へ ⁰ -1シブフロ アレブレフ)
155	0000			DUCH	AF	、 の は 家た 4667 し ご か
156	0000			1031	AF	·141 - 20202023 1大学
157	0000			LU OUTOCICI	11, 61	·授してNS232ULL 4文子
157	0000			UUTKSASI	Н	,出力する
158	0000			UUTKSAST	L	
159	0000			POP	AF	
160	0000			POP	HL	
161	0000			ENDM		
162						
163	0000		OUTRSBUF	MACRO		;引数1,引数2;バファRS232C
164	0000			PUSH	HL	
165	0000			PUSH	BC	
166	0000			LD	HL,&1	
167	0000			LD	B,&2	
168	0000			OUTRSAS1	(HL)	
169	0000			INC	HL	
170	0000			D.INZ	\$-2EH	
171	0000			POP	BC	
172	0000			POP	HL.	
173	0000			ENDM		
174				Gribit		
175						
176				MAIN ····		
177			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,	
178	0000			OPC	CLINOMTED	
170	0000			UNG	CLINUTIER	
179	0000			OTLOUDUE		1 7 K 1 L 0 12 L 5 H - t-
180	0000			STACKPNT		;人9ックホイン9設定
181	0003			INTRS232		;SIUB(RS-232C)設定
182	0001	0.01.0	1000.		. (0)000	
183	0031	DRIR	LOUP:	IN	A, (STOBC)	;RS232C人力]チェック
184	0033	CB3F.		SRL.	A	
185	0035	D23100		JP	NC,LOOP	
186						
187	0038			INPRS232		;RS232C入力
188	0040	FE53		CP	'S'	
189	0042	C2EB00		JP	NZ,error	
190						
191	0045	0E40		LD	C,ADCADDR	;ADCstart
192	0047	3E00		LD	A,00H	
193	0049	ED79		OUT	(C),A	
194	004B	061D		LD	B.29	
195	004D	E5	wait1:	PUSH	HI.	
196	004E	E1		POP	HI	
197	004F	10FC		DINZ	wait1	
198	0051	ED78		IN	A.(C)	
199	0053	320095		1.0	(ADCDATO) A	
200	0000	020000		uv	(ADCOATO);A	
200	0056	oc		INC	C	
201	0050	3500		10	A 000	
202	0051	5200		OUT	A,00H	
203	0059	0010		1001	(C),A	
2114	NGUU	UDID		1.11	N. 79	

205	005D	E5	wait2:	PUSH	HL.	
206	005E	E1		POP	HL	
207	005F	10FC		DJNZ	wait2	
208	0061	ED78		IN	A,(C)	
209	0063	320195		LD	(ADCDAT1),A	
210						
211	0066			RS232RST		;RS232C入力リセット
212	0072			OUTRSAS1	(ADCDATO)	;1バイトデー9出力
212	007B			BINTOASC		
212	0082			OUTRS232		
212	008E			BINTOASC		
212	0095			OUTRS232		
213	00A1	3E2C		LD	A,2CH	·","
214	00A3			OUTRS232		
215	OOAD			OUTRSAS1	(ADCDAT1)	
215	00B6			BINTOASC		
215	OOBD			OUTRS232		
215	0009			BINTOASC		
215	00D0			0UTRS232		
216	OODC	3EOD		LD	A,ODH	;++りッシ゛リターン
217	OODE			0UTRS232		
218	00E8	C33100		JP	LOOP	
219						
220	OOEB		error:	RS232RST		
221	00F7	C33100		JP	LOOP	
222						
223	9500			ORG	BUFFER	
224	9500		ADCDATO:	DS	1	
225	9501		ADCDAT1:	DS	1	
226		-				
227	0000			END	CLINOMTER	

-89-

1		;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2		; GY	RO-GPS		by E.H. & Y.M. ;
3		;			Oct. 14. 1990 ;
4		;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5					
6	0000	ROM	EQU	H0000	
7	8000	RAM	EQU	8000H	
8	A000	STACK	EQU	RAM+2000H	
9					
10	8000	GYROGPS	EQU	RAM	; ROM
11	9500	BUFFER	EQU	RAM+1500H	
12					
13	001C	PIOAD	EQU	1CH	
14	001D	PIOAC	EQU	1DH	
15					
16	0017	CTR	EQU	17H	
17	0018	SIOAD	EQU	18H	
18	0019	SIOAC	EQU	19H	
19	001A	SIOBD	EQU	1AH	
20	001B	SIOBC	EQU	1BH	
21					
22			; LIBRARY	:::::::::::	
23					
24	0000	STACKPNT	MACRO		; スタックオ。インタ設定
25	0000		LD	SP, STACK	
26	0000		ENDM		
27					
28	0000	INTPIOAL	MACRO		:P10A初期設定
29	0000		PUSH	AF	; モ-ド3 (ビット入力)
30	0000		LD	A, OCFH	
31	0000		OUT	(P10AC),A	
32	0000		L.D	A.OFFH	:すべて入力
33	0000		OUT	(PIOAC).A	
34	0000		LD	A.07H	:割り込み禁止
35	0000		OUT	(PIOAC),A	
36	0000		LD	A, OFFH	:モタレない
37	0000		OUT	(P10AC).A	
38	0000		POP	AF	
39	0000		ENDM		
40					
41	0000	INTRS23A	MACRO		:RS232C-A 初期設定
42	0000	THIRD DOT	PUSH	AF	The second of the second
43	0000		PUSH	HL	
44	0000		PUSH	DE	
45	0000		1.D	A.30H	:4800,9600,19200hps
46	0000		OUT	(CTR).A	,,,
47	0000		LD	A.18H	
48	0000		OUT	(SIOAC) A	
49	0000		LD	A.01H	
50	0000		OUT	(S10AC).A	
51	0000		LD	A.00H	
100	and the second sec		1.3.355	Contraction of the second s	

50	0000		OUT	(01010)	
52	0000		001	(STUAC),A	
50	0000		LU	A,04H	
54	0000		001	(STUAC),A	
55	0000		LD	A,4CH	;1200,2400,4800,9600bps
20	0000		001	(STUAC),A	;stop 2bit
51	0000		LD	A,03H	
58	0000		OUT	(S10AC),A	
59	0000		LD	A,OC1H	
60	0000		OUT	(S10AC),A	
61	0000		LD	A,05H	
62	0000		OUT	(S10AC), A	
63	0000		LD	A,OEAH	
64	0000		OUT	(S10AC),A	
65	0000		POP	DE	
66	0000		POP	HL.	
67	0000		POP	AF	
68	0000		ENDM		
69					
70	0000	INTRS23B	MACRO		;RS232C-B 初期設定
71	0000		PUSH	AF	
72	0000		PUSH	HL	
73	0000		PUSH	DE	
74	0000		LD	A.30H	;4800,9600,19200bps
75	0000		OUT	(CTR),A	
76	0000		LD	A.18H	
77	0000		OUT	(SLOBC) A	
78	0000		10	A.01H	
79	0000		OUT	(SLOBC) A	
80	0000		LD	A.00H	
81	0000		OUT	(SLOBC) A	
82	0000		LD	A 04H	
83	0000		OUT	(SLORC) A	
84	0000			A 10007, A	2400 1020hpc (CDV 120
85	0000		OUT	(SLORC) A	,2400, 15200pS (GF1 120
86	0000		10	1 034	
87	0000		OUT	(CLOPC) A	
88	0000		10	(STUDC),A	
00	0000		OUT	A,UCIN	
00	0000		1001	(STUBC),A	
01	0000		OUT	A,UOR	
02	0000		100	(STUBC),A	
92	0000		LU	A, UEAH	
93	0000		001	(STUBC),A	
94	0000		PUP	DE	
95	0000		PUP	HL	
90	0000		PUP	Aŀ	
97	0000		ENDM		
98					
99	0000				
100	0000	INTDATA	MACRO		;引数1,引数2;初期值設
101	0000		PUSH	DE	;引数1の値を引数2で示
102	0000		PUSH	HL.	;すアドレスに転送する

103	0000		LD	DE,&1	
104	0000		LD	HL,&2	
105	0000		LD	(HL),E	
106	0000		INC	HL	
107	0000		LD	(HL),D	
108	0000		POP	HL.	
109	0000		POP	DE	
110	0000		ENDM		
111					
112	0000	INPRS23A	MACRO		:RS232C-A & 71
113	0000		IN	A (SIOAC)	·RS232C-A the 11 / 15A
114	0000		BIT	0.4	ショップターに入力する
115	0000		IR	7 \$-4	
116	0000		IN	A (SLOAD)	
117	0000		ENDM	A, (310AD)	
118	0000		LINDIT		
119	0000	INDRC22R	MACDO		+ 1 9-300030
120	0000	11111.0200	IN	A (SIORC)	·N32326-D 人/」
120	0000		DIT	A, (STUDC)	,N32326-D から 1/1 11をA
121	0000			0,A	, J XY-6LX/19 5
122	0000		JK	L, D-4	
123	0000		IN	A'(ZIORD)	
124	0000		ENDM		
125	0000	ACCTORIN	114.000		A LOCAL D A LANDALIA
120	0000	ASCIURIN	MACRU	101.1	;ASCN 1刊发控
127	0000		CP	'9'+1	;Aレジ スターのASCコート をり
128	0000		JR	C,\$+4	; イナリ(4bit)に変換する
129	0000		SUB	7	;変換された結果はAL9~
130	0000		AND	OFH	;79- に与えられる
131	0000		ENDM		
132					
133	0000	INPRSA1A	MACRO		;RS232C-A(ASC1バイト)入力
134	0000		INPRS23A		
135	0000		ASCTOBIN		
136	0000		ENDM		
137					
138	0000	INPRSA1B	MACRO		;RS232C-B(ASC1バイト)入力
139	0000		INPRS23B		
140	0000		ASCTOBIN		
141	0000		ENDM		
142					
143	0000	INPRSA2A	MACRO		;引数 RS232C-A(AS
144	0000		PUSH	DE	RS232C-A からHEXのASC
145	0000		PUSH	HL	:換されたデータをcrまで
146	0000		PUSH	AF	;入力し, バイナリーに変換
147	0000		LD	HL,0	;して引数(^°ァレシ"29,7
148	0000		INPRS23A		:ドレス)に得る、入力は
149	0000		CP	ODH	;最後の 20~11が有効で
150	0000		IR	Z.\$+12H	:53
151	0000		ASCTORIN		1-2 12
152	0000		ADD	HL.HI.	
153	0000		ADD	HL. HI	
	2222				

154	0000		ADD	HL.HL	
155	0000		ADD	HL.HL	
156	0000		OR	L	
157	0000		LD	L.A	
158	0000		JR	\$-1AH	
159	0000		POP	AF	
160	0000		EX	DE,HL	
161	0000		POP	HL	
162	0000		LD	&1,DE	
163	0000		POP	DE	
164	0000		ENDM		
165					
166	0000	INPRSA2B	MACRO		;引数 RS232C-B(AS
167	0000		PUSH	DE	;RS232C-B からHEXのASC
168	0000		PUSH	HL.	;換されたデータをcrまで
169	0000		PUSH	AF	;入力し, バイナリーに変換
170	0000		LD	HL,0	;して引数(ペァレジス9,7
171	0000		INPRS23B		;ドレス)に得る. 入力は
172	0000		CP	ODH	;最後の 2バイトが有効で
173	0000		JR	Z,\$+12H	;ある
174	0000		ASCTOBIN		
175	0000		ADD	HL,HL	
176	0000		ADD	HL,HL	
177	0000		ADD	HL,HL	
178	0000		ADD	HL,HL	
179	0000		OR	L	
180	0000		LD	L,A	
181	0000		JR	\$-1AH	
182	0000		POP	AF	
183	0000		EX	DE,HL	
184	0000		POP	HL	
185	0000		LD	&1,DE	
186	0000		POP	DE	
187	0000		ENDM		
188					
189	0000	RS23RSTA	MACRO		;RS232C-A 入力リセット
190	0000		PUSH	AF	
191	0000		IN	A, (S10AC)	
192	0000		SRL	A	
193	0000		JR	NC,\$+6	
194	0000		IN	A,(SIOAD)	
195	0000		JR	\$-8	
196	0000		POP	AF	
197	0000		ENDM		
198					
199					
200	0000	RS23RSTB	MACRO		;RS232C-B 入力リセット
201	0000		PUSH	AF	
202	0000		IN	A,(S10BC)	
203	0000		SRL	A	
204	0000		JR	NC,\$+6	

205 206 207 208 209	0000 0000 0000 0000		IN JR POP ENDM	A,(S10BD) \$-8 AF	
210 211 212 213 214 215 216 217 219	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	OUTRS23A	MACRO PUSH IN BIT JR POP OUT ENDM	AF A,(S10AC) 2,A Z,\$-4 AF (S10AD),A	;RS232C-A 出力 ;Aレジスタの内容をRS232C-A ;にそのまま出力する
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	OUTRS23B	MACRO PUSH IN BIT JR POP OUT ENDM	AF A,(S10BC) 2,A Z,\$-4 AF (S10BD),A	;RS232C-B 出力 ;Aレジス9の内容をRS232C-B ;にそのまま出力する
229 230 231 232 233 234	0000 0000 0000 0000 0000 0000	BINTOASC	MACRO OR DAA ADD ADC ENDM	0F0H A,0A0H A,40H	;ASC(4ビット)変換 ;Aレジス9の下位 4ビットを ;ASC コードに変換する. ;結果はAレジス9に得られ ;る
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	OUTRSA1A	MACRO PUSH LD PUSH RRCA RRCA RRCA RRCA BINTOASC OUTRS23A POP PUSH BINTOASC OUTRS23A POP PUSH BINTOASC OUTRS23A POP POP ENDM	AF A,&1 AF AF AF AF	;引数 RS232C-A(1)A ;引数(レシ [*] スタ, アドレス)の ;内容を ASCコ-ドに変換 ;してRS232C-A に 2文字 ;力する
253 254 255	0000	OUTRSA1B	MACRO PUSH	AF	;引数 RS232C-B(1) ;引数(レジスタ, アドレス)の

256	0000		LD	A,&1	;内容を ASCコードに変換
257	0000		PUSH	AF	;してRS232C-B に 2文字
258	0000		RRCA		;力する
259	0000		RRCA		
260	0000		RRCA		
261	0000		RRCA		
262	0000		BINTOASC		
263	0000		OUTRS23B		
264	0000		POP	AF	
265	0000		PUSH	AF	
266	0000		BINTOASC		
267	0000		OUTRS23B		
268	0000		POP	AF	
269	0000	±-1	POP	AF	
270	0000		FNDM	~	
271	0000		LINDIT		
272	0000	OUTDCADA	MACDO		·
212	0000	UUTNJAZA	DUCU		·
210	0000		PUSH	nL AC	,51致(ヘアレジスタ,1トレス)
214	0000		PUSH	Ar III 01	,の内谷をASLJ-トに変
210	0000		LU	HL,&I	,換してKS232C-A に 4文
216	0000		UUTRSALA	H	;出力する
211	0000		OUTRSAIA	L	
278	0000		POP	AF	
279	0000		POP	HL	
280	0000		ENDM		
281					
282	0000	OUTRSA2B	MACRO		;引数 RS232C-B(2)
283	0000		PUSH	HL	;引数(ペァレジスタ,アドレス)
284	0000		PUSH	AF	;の内容を ASCコードに変
285	0000		LD	HL,&1	;換してRS232C-B に 4文
286	0000		OUTRSA1B	Н	;出力する
287	0000		OUTRSA1B	L	
288	0000		POP	AF	
289	0000		POP	HI	
290	0000		ENDM		
291	0000		LINDIT		
292	0000	OUTRSBUA	MACRO		· さしまな1 さしまなつ・ル*コーPCつつつC
202	0000	OUTRODOA	DUCH	ш	, 71221, 71222, 11 77132320
200	0000		DUCH	RC RC	
204	0000		1D	UI 91	
200	0000		LD	RL,01	
290	0000		LU	8,62	
297	0000		UUIKSAIA	(HL)	
298	0000		INC	HL	
299	0000		DJNZ	\$-2EH	
300	0000		PUP	RC	
301	0000		POP	HL	
302	0000		ENDM		
202					
503					
303	0000	OUTRSBUB	MACRO		;引数1,引数2;バファRS232C
303 304 305	0000	OUTRSBUB	MACRO PUSH	HL	;引数1,引数2;バファRS232C

307	0000)		LD	HL,&1	
308	0000)		LD	B,&2	
309	0000)		OUTRSA1B	(HL)	
310	0000	1		INC	HL.	
311	0000	1		DJNZ	\$-2EH	
312	0000	i:		POP	BC	
313	0000			POP	HL	
314	0000			ENDM		
315						
316						
317				MAIN :::		
318						
319	8000			ORG	GYROGPS	
320					diniou b	
321	8000			STACKPNT		: フタック本。インタ語定
322	8003			INTPLOAT		·PIOA初期設定 (CVRO I 力
323	8015			INTRS23A		· (IUA (RS-232C-A) 远宁(CD
324	8043			INTRS238		·SIOR(RS-232C-R)設定(GF
325				11110200		,0100(10 2020 D/RCAC()
326						
327	8071	DB1B	1.00P:	1N	A (SLORC)	
328	8073	CB3F		SRI	Δ	
329	8075	D2AF82		IP	NC ensinnut	
330	8078	Se Mar II Cras		INPRS23R	no, Sparning t	*PC232C-R 1 +1
331	8080	FF59		CP	·v·	, N32320-0773
332	8082	C19980		ID	7 0000	
333	8085	FF50		CD	2,8910	
334	8087	CAC681		IP	7 gneout	
335	808A	CACOUT		RS23RSTR	2,505001	
336	8096	C3AF82		IP	anginnut	
337	0000	00/11 02			Sharuhar	
338	8099	1650	evro.	1.0	0.0508	
339	809B	OFFF	avrol.	LD	C OFFH	
340	8090	210100	gyro2*	10	HI 1	·10 DOIA 31 / 小屋早
341	8040	00	03102.	DEC	C	,10 1018 9 19018 9
342	80A1	CA3F81		IP	7 gyrout	
343	8044	0606	hit.	10	R G	· 7 HT 1) ; X Z 11 1')
344	8046	DB1C	wait1'	IN	A (PLOAD)	11
345	8048	17	WG1 01 .	RLA	A, (110AD)	. 1
346	8049	30FR		IR	NC wait1	, 1
347	SOAR	DR1C	wait2"	1N	A (PLOAD)	, 1/12
348	8040	05	WG1 02.	DEC	R (FIDAD)	,11
349	SOAF	28FD		IR	7 92502	, 4
350	80R0	17		RIA	2,89102	· //12
351	80B1	38F8		IR	C wait2	· · 7/19
352	80R3	17		RLA	0, mai 62	· // 12
353	80R4	EDGA		ADC	HI HI	· 15
354	80R6	30FC		IR	NC hit	12/7
355	80R8	70		1D	A 1	,12/ [
356	8089	FEFF		XOR	OFFH	
357	80BB	6F				
	- W 10 M			6.4 LF		

LD A,H XOR OFFH LD H,A LD (GYRDATA), HL RS23RSTB OUTRSA2B (GYRDATA) OUTRSA1B H ;出力する BINTOASC OUTRS23B BINTOASC OUTRS23B OUTRSA1B L BINTOASC OUTRS23B BINTOASC OUTRS23B LD A,ODH ;"CR" OUTRS23B JP LOOP DEC D JP NZ,gyro1 RS23RSTB LD H,40H LD L,0 LD (GYRDATA), HL OUTRSA2B (GYRDATA) OUTRSA1B H ;出力する BINTOASC OUTRS23B BINTOASC OUTRS23B OUTRSA1B L BINTOASC OUTRS23B BINTOASC OUTRS23B ;"CR" LD A, ODH OUTRS23B JP LOOP LD HL,TRSDATA LD A,(HL) ;sec OUTRS23B ;"," LD A,2CH OUTRS23B INC HL HL INC LD A,(HL) ;GPS OR NNSS OUTRS23B

	LD	A,2CH	• ³³ ²⁷
	UUTKS23B		
	INC	HL	
	INC	HL	
	LD	B,7	
latout:	LD	A,(HL)	;latitude out
	OUTRS23B		
	INC	HL.	
	INC	HL.	
	DJNZ	latout	
	LD	A,2CH	
	OUTRS23B		
	LD	B,8	;longitude out
Ionout:	LD	A,(HL)	
	OUTRS23B		
	INC	HL	
	INC	HL.	
	DJNZ	lonout	
	LD	A,2CH	
	OUTRS23B		
	LD	В,4	;direction out
dirout:	LD	A,(HL)	
	OUTRS23B		
	INC	HL	
	INC	HL	
	DJNZ	dirout	
	LD	A,2CH	
	OUTRS23B		
	LD	B,3	;speed out
spdout:	LD	A,(HL)	
	OUTRS23B		
	INC	HL	
	INC	HL.	
	D.INZ	spdout	
	LD	A,2CH	
	OUTRS23B		
	LD	B,2	;PDOP out
dopout:	LD	A,(HL)	
	OUTRS23B		
	INC	HL	
	INC	HL	
	DJNZ	dopout	
	LD	A,2CH	
	OUTRS23B	and the second	
	LD	A,(HL)	;stavtas out

441 8297 3EOD 442 8299 443 82A3 444 445 446 82AF DB19 447 82B1 CB3F 448 82B3 D27180 449 450 82B6 0696 451 82B8 452 82C0 FED0 453 82C2 C23483 454 82C5 210295 455 8208 77 456 8209 457 82D1 23 458 82D2 23 459 82D3 10F3 460 82D5 461 82DD FEDA 462 82DF C23483 463 82E2 77 464 465 82E3 119A95 466 467 82E6 212696 468 82E9 7E 469 82EA C640 470 82EC 77 471 82ED EDAO 472 82EF 13 473 474 82F0 21E495 475 82F3 7E 476 82F4 D680 477 82F6 77 478 82F7 EDA0 479 82F9 23 480 82FA 13 481 82FB 010F0F 482 82FE 7E 483 82FF C630 484 8301 77 485 8302 EDAO 486 8304 23 487 8305 13 488 8306 10F6 489

490 8308 216495

440 828D

OUTRS23B LD A,ODH ;"CR" OUTRS23B RS23RSTA RS23RSTB gpsinput: IN A, (SIOAC) A SRL JP NC,LOOP LD B,150 INPRS23A ;RS232C-A入力 CP ODOH ;'P'+80H JP NZ, rsaclear LD HL, GPSDATA input: LD (HL),A INPRS23A ;RS232C-A入力 INC HL INC HL D.INZ input INPRS23A CP ODAH ;'Z'+80H JP NZ, rsaclear LD (HL),A LD DE, TRSDATA LD HL, GPSDATA+292 ;sec LD A,(HL)ADD A,40H LD (HL),A LDI INC DE LD HL, GPSDATA+226 ;gps or NNSS LD A,(HL) SUB 80H LD (HL),A LDI INC HL. INC DE LD BC, OFOFH disppos: LD A,(HL);disply postion ADD A,30H LD (HL),A LDI INC HL INC DE DJNZ disppos LD HL, GPSDATA+98 ;course and speed

491	830B	010707		LD	BC,707H
492	830E	7E	cousped:	LD	A,(HL)
493	830F	C630		ADD	A,30H
494	8311	77		LD	(HL),A
495	8312	EDAO		LDI	
496	8314	23		INC	HL
497	8315	13		INC	DE
498	8316	10F6		DJNZ	cousped
499					
500	8318	214095		LD	HL, GPSDATA+62 ; PDOP
501	831B	010202		LD	BC,202H
502	831E	7E	: qobq	LD	A,(HL)
503	831F	C630		ADD	A,30H
504	8321	77		LD	(HL),A
505	8322	EDAO		LDI	
506	8324	23		INC	HL.
507	8325	13		INC	DE
508	8326	10F6		D.INZ	qobq
509	0020	1010			1.2.1
510	8328	21DF95		LD	HL.GPSDATA+220 ;stavtas
511	832R	7F		LD	A.(HL)
512	8320	6630		ADD	A.30H
513	832F	77		LD	(HL),A
514	832F	EDAO		LDI	
515	0041	Lono			
516	8331	C37180		IP	1.00P
517	0001	001100		31	6001
518	8334		rsaclear:	RS23RSTA	
519	8340	C37180	13401041+	IP	1.00P
520	0040	001100		5.	1001
521	92/12		rehelear*	RS23RSTR	
522	0040	C37180	1 SUCTORI -	IP	LOOP
522	0341	001100		35	2001
520	0500			ORG	BUFFFR
525	9500		CVPDATA .	DS	2
520	0500		CPSDATA*	DS	152
520	0504		TRSDATA .	DS	27
521	909A		INSDATA.	0.5	21
520	2000			END	CVROCPS
529	0000			CHU	UTROU 5